M2N32-SLI Deluxe



J2594 初版 2006年5月

Copyright © 2006 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

(1)ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。

(2)製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUSの 責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネス チャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したか どうかに関りなく、責任を負いません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合があり ますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵 害する意図はありません。

ご注意	•••••	vii	
安全上のご注意viii			
このマニ	ニュアルにつ	ついてix	
M2N32	-SLI Delu	xe 仕様一覧xi	
Chapt	er 1:	製品の概要	
1.1	ようこそ		
1.2	パッケージ	ジの内容1-1	
1.3	特長		
	1.3.1	製品の特長1-2	
	1.3.2	ASUS AI Lifestyle 1-5	
	1.3.3	ASUS の独自機能1-6	
	1.3.4	ASUS 知的オーバクロック機能 1-8	
Chapt	er 2:	ハードウェア	
2.1	始める前	Jz2-1	
2.2	マザーボ	ードの概要2-2	
	2.2.1	設置方向 2-2	
	2.2.2	ネジ穴2-2	
	2.2.3	ASUS Stack Cool 2 2-3	
	2.2.4	マザーボード のレイアウト	
	2.2.5	レイアウトの内容 2-5	
2.3	CPU		
	2.3.1	CPUを取り付ける2-7	
	2.3.2	CPUにヒートシンクとファンを取り付ける2-9	
2.4	システムン	くモリ	
	2.4.1	概要2-12	
	2.4.2	メモリ設定	
	2.4.3	メモリを取り付ける2-14	
	2.4.4	メモリを取り外す2-14	
2.5	拡張スロ	ット2-16	
	2.5.1	拡張カードを取り付ける	
	2.5.2	拡張カードを設定する	
	2.5.3	割り込み割り当て2-17	
	2.5.4	PCIスロット2-18	
	2.5.5	PCI Express x4 スロットとPCI Express x 1 スロット2-18	
	2.5.6	PCI Express x16 スロット× 2	

2.6	ジャンノ	۳ ۴	2-19
2.7	コネクタ		2-20
	2.7.1	リアパネルコネクタ	
	2.7.2	内部コネクタ	

Chapter 3: 電源をオンにする

3.1	3.1 初めて起動する		3-1
3.2	コンピュータの電源をオフにする		3-2
	3.2.1	OSシャットダウン機能を使用する	
	3.2.2	電源スイッチのデュアル機能を使用する	

Chapter 4: BIOS セットアップ

BIOS管	BIOS管理更新	
4.1.1	ASUS Update	4-1
4.1.2	ブートフロッピーディスクを作成する	
4.1.3	ASUS EZ Flash 2	4-5
4.1.4	BIOSを更新する	4-6
4.1.5	オリジナルの BIOS ファイルを保存する	4-8
4.1.6	ASUS CrashFree BIOS 3	
BIOS 討	と定プログラム	4-10
4.2.1	BIOS メニュー画面	4-11
4.2.2	メニューバー	4-11
4.2.3	ナビゲーションキー	4-12
4.2.4	メニュー	4-12
4.2.5	サブメニュー	4-12
4.2.6	構成フィールド	4-12
4.2.7	ポップアップウィンドウ	4-13
4.2.8	ヘルプ	4-13
メイン>	メニュー	4-14
4.3.1	System Time	4-14
4.3.2	System Date	4-14
4.3.3	Language	4-14
4.3.4	Legacy Diskette A	4-14
4.3.5	Primary IDE Master/Slave	4-15
4.3.6	SATA 1-6	
	BIOS管 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 BIOS 副 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 メインン 4.3.1 4.3.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6	BIOS管理更新

	4.3.7	HDD SMART Monitoring	4-18
	4.3.8	Installed Memory	4-18
	4.3.9	Usable Memory	4-18
4.4	拡張メ		4-19
	4.4.1	JumperFree Configuration	4-19
	4.4.2	LAN Cable Status	4-22
	4.4.3	PEG Link Mode	4-23
	4.4.4	CPU 設定	4-23
	4.4.5	チップセット	4-27
	4.4.6	PCIPnP	4-28
	4.4.7	オンボードデバイス設定構成	4-29
4.5	電源メ		4-32
	4.5.1	ACPI Suspend Type	4-32
	4.5.2	ACPI APIC Support	4-32
	4.5.3	APM の設定	4-33
	2.5.4	ハードウェアモニタ	4-35
4.6	ブートン	≮	4-37
	4.6.1	ブートデバイスの優先順位	4-37
	4.6.2	Removable Drives	4-38
	4.6.3	Hard Disk Drives	4-38
	4.6.4	CDROM Drives	4-38
	4.6.5	ブート設定	4-39
	4.6.6	セキュリティ	4-40
4.7	ツール	メニュー	4-42
	4.7.1	ASUS Music Alarm	4-42
	4.7.2	ASUS O.C. Profile	4-44
	4.7.4	ASUS EZ Flash 2	4-46
4.8	終了メ		4-47

Chapter 5:		ソフトウェア	
5.1	OSをイ	インストールする	5-1
5.2	サポー	-トCD情報	5-1
	5.2.1	サポートCDを実行する	5-1
	5.2.2	ドライバメニュー	5-2
	5.2.3	ユーティリティメニュー	5-3
	5.2.4	Maka Disc Menu	5-4
	5.2.5	マニュアルメニュー	5-5
	5.2.6	コンタクトインフォメーション	5-6
	5.2.7	その他の情報	5-6
5.3	ソフト	ウェア情報	
	5.3.1	ASUS MyLogo3	5-8
	5.3.2	Cool 'n' Quiet™ Technology	5-10
	5.3.3	ASUS PC Probe II	5-13
	5.3.4	ASUS Ai Gear	5-19
	5.3.5	ASUS Ai Nap	5-21
	5.3.6	ASUS Music Alarm	5-22
	5.3.7	SoundMAX High Definition Audio	5-25
5.4	RAID	•••••••	5-30
	5.4.1	ハードディスクを取り付ける	5-31
	5.4.2	NVIDIA [®] MediaShield RAID	5-32
	5.4.3	Silicon Image RAID	5-39
5.5	RAID	ドライバディスクの作成	5-46
Chapter 6:		NVIDIA® SLI™ 技術サポート	
6.1	概要		6-1
6.2	デュアリ	ルビデオカード設定	6-2
	6.2.1	SLI-対応ビデオカードを取り付ける	6-2
	6.2.2	デバイスドライバを取り付ける	6-5
	6.2.3	マルチGPU 機能 (Windows® 環境)	

Federal Communications Commission Statement (原文)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement(原文)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

安全上のご注意

電気の取扱い

- 作業を行う場合は、感電防止のため、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 本製品に周辺機器を接続する場合は、本製品および周辺機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。可能ならば、関係するすべての機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- 本製品にケーブルを接続する場合は、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 電源延長コードや特殊なアダプタを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、短絡事故の原因になる場合があります。
- 正しい電圧でご使用ください。ご使用になる地域の出力電力がわからない場合は、お近くの電力会社にお尋ねください。
- ・ 電源装置の修理は販売代理店などに依頼してください。

操作上の注意

- ・ 作業を行う前に、本製品に付属のマニュアルを全て熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また 電源コードに損傷がないことを確認してください。
- マザーボード上にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてください。短絡 事故の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでく ださい。
- ・ 本製品は安定した場所に設置してください。
- ・ 本製品を修理する場合は、販売代理店などに依頼してください。

このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けや構築の際に必要な情報が記してあります。

マニュアルの概要

- Chapter 1:製品の概要
 マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明。
- Chapter 2: ハードウェア
 コンポーネントの取り付けに必要なハードウェアのセットアップ手順及びスイッチ、 ジャンパとコネクタの説明。
- Chapter 3: 電源を入れる
 電源をオンにする手順と電源をオフにする手順について。
- Chapter 4: BIOSセットアップ
 BIOS Setup メニューでのシステム設定の変更方法。
 BIOS パラメータの詳細。
- Chapter 5: ソフトウェア
 マザーボードパッケージに付属のサポート CD の内容。
- Chapter 6: NVIDIA[®] SLI[™] 技術のサポート
 NVIDIA[®] SLI[™] 技術のサポートの詳細について

製品情報を得るには

製品や、ソフトウェアのアップデートに関する情報は、次を参考にしてください。

1. ASUS Webサイト

ASUS Webサイト (http://www.asus.co.jp/) では、ハードウェア、及びソフトウェアのアップデート情報をご提供します。

2. オプショナルドキュメント

本製品のパッケージに、販売店などが提供する保証や、ちらし等のオプショナルドキュメントが添付されている場合がありますが、本製品とは一切関係ありません。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取扱い頂くために以下の表記を参考にしてください。

危険/警告:本製品を取扱う上で、人体への危険を避けるための情報です。



注意:本製品を取扱う上で、コンポーネントへの損害を避けるための 情報です。



重要:本製品を取扱う上で、必要な指示です。



注記:本製品を取扱う上でのヒントと追加情報です。

表記

<Key>

<> で囲った文字は、キーボードのキーです。

例: <Enter>→Enter もしくは リターンキーを押してくだ さい。

<Key1+Key2+Key3> 一度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使って示しています。

例: <Ctrl+Alt+D>

Command 表記されている通りのコマンドを入力してください。 続けて[]で指示している文字列または値を入力してください。

例: DOS プロンプトで、コマンドラインを入力

awdflash M2N32SLI.bin

CPU チップセット	ソケットAM2 (AMD Athlon™ 64 X2/ Athlon™64 /Athlon™ FX/Sempron™ プロセッサ対応) AMD Cool 'n' Quiet™ Technology 対応 AMD64 アーキテクチャで、32-bit と64-bit の同時処理が可能 AMD LIVE!™ 対応 NVIDIA® nForce® 590 SLI™ MCP
	NVIDIA° LinkBoost™ Technology
システムバス	2000 / 1600 MT/s
メモリ 	デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ - 240 ピンメモリソケット× 4:Unbufferred ECC/non-ECC DDR2 800/667/533 MHz メモリに対応 - 最高 8 GB のシステムメモリをサポート
拡張スロット	PCI Express [™] x16 スロット×2:フル x16、x16 スピードで NVIDIA* SLI™をサポート PCI Express [™] x4 スロット×1 (PCI Express [™] x4 または x1 カ ードに対応) PCI Express [™] x1 スロット×1 PCI 2.2 スロット×2
SLI™ (Scalable Link Interface)	2つの同一の NVIDIA® SLI™対応ビデオカードにそれぞれ x16 モードでサポート ASUS Two-Slot サーマルデザイン ASUS PEG Link
記憶装置	 NVIDIA* nForce* 590 SLI™ MCPのサポート内容: IDE コネクタ×1: Ultra DMA 133/100/66/33 デバイスを最高2台サポート Serial ATA 3.0 Gb/s コネクタ×6: Serial ATA デバイス6台サポート オンボード NVIDIA* MediaShield™ RAID コントローラを介して RAID 0、RAID1、RAID 0+1、RAID 5、JBOD設定が可能(Serial ATA ドライブのスパニング) Silicon Image* Sil3132 Serial ATA コントローラのサポート内容: 内部 Serial ATA 3.0 Gb/s×1
	- 外部 Serial AIA 3.0 Gb/s (リアハネル)×1: Port Multiplier 機能搭載 (SATA-On-The-Go) - RAID 0、RAID 1、JBOD 設定
LAN	Dual Gigabit LAN コントローラ: NVIDIA® DualNet 技術に対応 NVIDIA® nForce® 590 SLI™ MCP ビルトインデュアル Gigabit MAC (外部 Marvell® PHY搭載) - Teaming and Fail-Over 機能対応 - TCP/IP Acceleration 対応

HD (High Definition) オ ーディオ	SoundMAX [®] ADI AD1988B 8チャンネル CODEC Jack-Sensing、Enumeration、Multi-Streaming、 Jack-Retasking Technology をサポート 光学・同軸 S/P DIF 出力インターフェース DTS [®] Connect 機能に対応
無線 LAN (オプション)	Wi-Fi-AP Solo USB 無線モジュール:IEEE 802.11 b/g に対応
IEEE 1394	T1 1394 コントローラのサポート内容: - IEEE 1394a コネクタ×2(ミッドボードとリアパネルに 各1つずつ)
USB	Wireless Edition: USB 2.0/1.1 ポートを最高 8 ポートまでサポート Standard Version: USB 2.0/1.1 ポートを最高 10ポートまでサポート
ASUS AI Lifestyle 機能	Al Nap Al Gear 革新的サーマル設計 - ASUS ファンレス設計:ヒートパイプサーマルソリューション - ASUS 8 段階電源設計 - Stack Cool 2 ASUS Crystal Sound - ASUS Crystal Sound - ASUS Array Microphone - Noise Filer WiFi-AP Solo™ (オプション) - 54 Mbps IEEE 802.11g (11 Mbps IEEE 802.11b にも 下位互換あり) - ソフトウェアアクセスポイントモード - インフラストラクチャモード:クライアントモード またはアドホックモード

(次項へ)

ASUS だけの オーパークロック機能	 知的オーバクロックツール: AI NOS™ (非遅延オーバークロックシステム) AI Overclocking (知的CPU 周波数チューナー) AI Clock Skew ASUS PEG Link (自動でビデオカードのパフォーマン スを調節 ASUS O.C. Profile:オーバークロック設定共有ツール Precision Tweaker: vDIMM: 25-段階 DRAM 電圧コントロール vCore: Adjustable CPU 電圧の調節が可能 (0.0125 V インクレメント) Stepless Frequency Selection(SFS): FSBが調節可能 (1 MHz インクレメントで200 MHz ~400 MHz) PCI Express 周波数: PCI Express x16周波数が調節可能 (1 MHz インクレメントで100 MHz ~200MHz) オーバークロック保護機能: ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
特殊機能	ASUS EZ DIY: - Q-Connector - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Music Alarm ASUS MyLogo3
リアパネル	PS/2 キーボードポート (パープル)×1 PS/2 マウスポート (グリーン)×1 Serial (COM1) ポート×1 IEEE 1394a ポート×1 光学 S/P DIF 出力ポート×1 同軸 S/P DIF 出力ポート×1 LAN (RJ-45) ポート×2 USB 2.0/1.1 ポート×4 WiFi-g™ アンテナジャック(Wireless Edition のみ)×1 8 チャンネルオーディオポート

(次項へ)

内部コネクタ	Wireless Edition: USB 2.0 コネクタ×2: 追加 USB 2.0 ポートを4 ポートまで対応 Standard Version: USB 2.0 コネクタ×3: 追加 USB 2.0 ポートを6 ポートまで対応 フロッピーディスクドライブドライブコネクタ×1 IDE コネクタ×1: (デバイス2台対応) Serial ATA コネクタ×7 CPUファンコネクタ×1/ケースファンコネクタ×4/ チップセットファンコネクタ×1/電源ファンコネクタ×1 IEEE 1394a コネクタ×1 Parallel コネクタ×1 S/P DIF 出力コネクタ×1 アップグレード用ADH コネクタ×1 ケース開閉検出コネクタ フロントパネルオーディオコネクタ CD オーディオ入力コネクタ 24ピンATX 電源コネクタ 4 ピン ATX 12 V 電源コネクタ
BIOS	8 Mb Flash ROM、AWARD BIOS、 PnP、 DMI 2.0、 WfM2.0、 SM BIOS 2.3
マネージメント機能 	PMEによるWOL、PMEによるWOR、 ケース開閉検出機能、PXE
電源 	ATX 電源(24ピン/ 4 ピン12 V プラグ) ATX 12 V 2.0 対応
サポート CD	各デバイスドライバ ASUS WiFi-AP Solo™ Wizard ASUS AI Booster ASUS PC Probe II ASUS Update NVIDIA® MediaShield™ RAID アンチウイルスユーティリティ (OEM 版)
フォームファクタ	ATX フォームファクタ:30.5 cm × 24.5 cm (12 in × 9.6 in)

*仕様は予告なく変更することがあります。

マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明



Chapter

1.1	ようこそ	1-1
1.2	パッケージの内容	1-1
1.3	特長	1-2

1

1.1 ようこそ

ASUS[®] M2N32-SLI Deluxe マザーボードをお買い上げいただき、ありがとうございます。

このマザーボードは多くの新機能と最新のテクノロジを提供する ASUS の高品質マザ ーボードです。

マザーボードとハードウェアデバイスの取り付けを始める前に、パッケージの中に以下のものが揃っていることを確認してください。

1.2 パッケージの内容

マザーボードパッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

マザーボード	ASUS M2N32-SLI Deluxe/WiFi または ASUS M2N32-SLI Deluxe
I/O モジュール	IEEE 1394a モジュール 2 ポート USB 2.0 モジュール× 1
ケーブル	Serial ATA ケーブル× 6 Serial ATA 電源ケーブル× 3 (デバイス6台対応) Ultra DMA 133/100/66 ケーブル× 1 フロッピーディスクドライブケーブル× 1
アクセサリ	無線アンテナ(Wireless Edition のみ) I/O シールド ASUS SLI™ブリッジ ASUS Array Mic ASUS オプションファン ASUS Q-Connector Kit ×1(USB、1394、システムパネル ; 小売り商品のみ)
アプリケーション CD	ASUS マザーボードサポート CD InterVideo゚ Media Launcher (OEM 版)
ドキュメント	ユーザーマニュアル(本書)



付属品が足りないときや破損しているときは、販売店にご連絡ください。

1.3 特長

1.3.1 製品の特長

最新のプロセッサテクノロジ 🌌 🌌 🏝

本マザーボードにはAMD Athlon[™] 64 X2/Athlon[™] 64/Athlon[™] FX/Sempron[™] プロセ ッサ対応の 940ピン AM2 ソケットが搭載されています。統合型低レイテンシ高帯域メモ リコントローラと拡張性の高いHyperTransport[™] 技術ベースのシステムバスの採用で、 デジタル媒体等の多様なニーズに対応可能なパワフルなプラットフォームを提供。 (詳細:ページ 2-7 参照)

SLI™ (NVIDIA° Scalable Link Interface) SLI

この技術で、1つのシステムで2つのGPU (graphics processing units)の利用が可 能です。SLI はPCI Express™ バスアーキテクチャの利点を生かし、知的なハードウェ ア/ソフトウェアソリューションで複数の GPU が動作可能です。結果、すばらしいグラ フィックパフォーマンスが得られるわけです。

NVIDIA nForce[®] 590 SLI™ (NVIDIA LinkBoost™ 公認)

NVIDIA nForce^{*} 590 SLI™MCP(media and communication processors)は、熱狂 的なユーザーのデマンドを充たすツールとパフォーマンスを提供。特定の NVIDIA GeForce ビデオカードと他のシステムコンポーネントと併用することで、より高 速なバススピードへの自動アクセスが得られます。オーバークロックしたシステ ムにも対応可能で高速データ転送が可能です。

DDR2 メモリサポート

本マザーボードは、800/667/533 MHz のデータ転送率の DDR2 メモリに対応。最新 3D グラフィック、マルチメディア、インターネットアプリケーションに対応できるより高速な 帯域要求を充たします。デュアルチャンネル DDR2 アーキテクチャでシステムメモリの帯 域は倍になり、システムのパフォーマンスを増強し、最高帯域 12.8 GB/s で 混雑時のボ トルネックを解消します。(詳細:ページ 2-12、2-13 参照)

PCI Express™ インターフェース PCI>>>

本製品はPCI Express と最新の I/O 相互接続テクノロジをサポートし、PCI バスのスピ ードアップを図っています。PCI Express は各デバイス間で point-to-point シリアル 相互接続を提供し、より高いクロックでの動作を実現しています。この高速インター フェースは既存の PCI 仕様とソフトウェアによる互換性があります。 (詳細:ページ 2-18 参照)

Serial ATA 3.0 Gb/s 技術と SATA-On-The-Go 🏭 🛃

Serial ATA インターフェースと NVIDIA[®] nForce[®] 590 SLI[™] チップセットを通じ、Serial ATA 3.0 Gb/s 技術を完全サポートしています。Serial ATA 3 Gb/s 規格は 各新機能 NCQ(Nativa Command Queueing) やPM (Power Management) 実装アルゴリズム等) の採用で、現在のSerial ATA 製品の帯域を 2 倍にし、また少ないピン数でより薄く柔軟な ケーブルを実現し電力消費を抑えます。これらSerial ATA 3.0 Gb/s の機能を活かすのが SATA-On-The-Go です。Silicon Image Sil3132 Serial ATA コントローラに対応しており、 2 つのSerial ATA 3.0 Gb/s コネクタ (ミッドボードとリアパネルに各 1 つ)で設定も簡単。 ホットプラグにも対応しています。(詳細:ページ 2-21、2-24、2-25 参照)



オンボード搭載の RAID コントローラで、デュアルRAID 機能が構築できます。 Serial ATA デバイスで最適なRAIDを選択してください。

NVIDIA[®] nForce[®] 590 SLI[™] チップセットでは、6 つの SATA 3.0 Gb/s コネクタで RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5、JBOD 設定が可能です。(詳細:ページ 2-24 参照)

Silicon Image[®] Sil3132 コントローラは 2 つの追加 Serial ATA 3.0 Gb/s コネクタに対応 しており(ミッドボードとリアパネルに各 1 つ)、RAID 0、RAID 1、JBOD 設定がこれらのポ ートで構築できます。(詳細:ページ 2-25 参照)

IEEE 1394a



IEEE 1394a インターフェースを搭載することで、IEEE 1394a 規格と互換性のある周辺機器との接続が柔軟かつ高速になりました。IEEE 1394a インターフェースは、経済的でパンド幅の大きい非同期(リアルタイム)インターフェースを通じて、コンピュータ、周辺機器、 消費者家電(ビデオカメラ、VCR、プリンタ、TV、デジタルカメラ等)との転送率を最高 400 Mbps まで可能にしました。(詳細:ページ 2-20、2-26 参照)

S/P DIF デジタルサウンド 対応 45/PDIF

リアパネルにあるインターフェースがS/P DIF 技術に対応しており、お使いのコンピュー タをパワフルなオーディオおよびスピーカーシステムにデジタル接続できる高性能エン ターテインメントシステムに変えます。(詳細:ページ 2-22、2-31 参照)



USB 2.0 仕様を実装して、接続速度を USB 1.1の12 Mbps バンド幅から USB 2.0 の高 速 480 Mbpsに大幅に高めています。USB 2.0 は USB 1.1と下位互換性があります。 (詳細:ページ 2-21、2-26 参照)

デュアル Gigabit LAN 🗾



デュアルGigabit LAN コントローラで、ネットワークのトータルソリューションを提供。これ らのネットワークコントローラはPCI Express セグメントを使用し、より高速なデータ転送 率を実現。無線・有線インターネット、LAN、ファイルの共有に最適です。 (詳細:ページ 2-20 参照)

AMD Cool 'n' Quiet Technology

本マザーボードは、AMD Cool 'n' Quiet![™] Technology をサポート。CPUのパフォーマン スに応じて、ダイナミックかつ自動的にCPU スピード、電圧、電源を調節します。 (詳細:ページ 4-26 参照)

1.3.2 ASUS AI Lifestyle 🎧

Al Gear 📕

AI Gear にはCPUと Vcore 電圧を調節できるオプションが 4 つあり、ノイズと電力消費を抑えることができます。最適なモードを選択してください。(詳細:ページ 5-19 参照)



コンピュータを使用していない時、システムを最も低い電圧とノイズで動作させることが できます。システムをウェークしOS環境に戻すには、マウスをクリックするか、キーを押す だけです。(詳細:ページ 5-21 参照)

ASUS Crystal Sound

Skype やオンラインゲーム、ビデオ会議、録音等の人間の音声中心のアプリケーションの機能が増大します。(詳細:ページ 5-25 参照)



付属の Superbeam Array マイクロホンは、音声収集部分からの音声だけを取り 入れ、それ以外の音源はシャットダウンします。このメカニズムで、スピーカーの干 渉による雑音や反響音等をカットすることができます。また、革新的な半反響音カ ット技術を採用し、エコーを削減スピーチエンジンへの影響を減らします。この機 能は、Skype やオンラインゲーム、ビデオ会議、録音等人間の音声中心のアプリ ケーションの効果を向上させます。

Noise Filter 🚪



コンピュータのファンやエアコン等の個々の定常ノイズ(肉声ではない信号)を検 出し、録音中はそれらの音をカットします。

革新的サーマル設計



Stack Cool 2 はファンレスでゼロノイズの冷却機能です。コンポーネントから出る 熱を 20°C 下げます。本製品ではPCB (printed circuit board) 上で熱を拡散する ために特殊な設計を採用しています。(詳細:ページ 2-3 参照)

8-Phase Power Design (8段階電源設計)



CPU電源装置に高い電力がかかるのを防ぐことで、CPUの寿命を延ばしシステム を安定させます。このため、従来の電源ソリューションと比較して、パフォーマンス が上がっても産出する熱は低くなり、システム環境を熱から守り、オーバークロック に理想的な環境を作り出します。 ファンレス設計とヒートパイプ

マザーボードの主な熱源を多方向に逃すことで、システム全体の温度を下げます。 その結果、静音とロングライフが可能になります。ASUSはマザーボードにおける熱 問題の解決に多くの努力を費やし、CPU、電源、VGA、ノースブリッジ、サウスブリッ ジでその効果が顕著に現われます。ヒートパイプとヒートシンクそして戦略的なボ ードレイアウトは、特別に設計されたもので最高の散熱効果が期待できます。

WiFi-AP Solo™ (オプション) 🔛

無線 AP がオンボード搭載されているのに、ショップにまだ足を運びますか?無線ホー ムネットワークの神髄! WiFi-AP Solo[™] なら、ASUS M2N32-SLI Deluxe 次世代 マザ ーボードを無線アクセスポイント/クライアントに変身させます。マザーボードに付属の WiFi-AP Solo[™] なら、PC がスリープ状態でも AP として機能するため、クライアントは、 LAN ゲームや、プリンタの共有、ファイルの交換、インターネット接続、Skype フォン等が 利用できます。もうWiFi-AP Solo[™]しかありません。

1.3.3 ASUS の独自機能



不快なアラーム音の替わりに、自分で設定した音楽で毎朝目覚めませんか?ASUS Music Alarm なら、OSを起動しなくても、設定したCDをアラーム音に設定することがで きます。(詳細:ページ 4-42、5-22 参照)

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 なら、BIOS ファイルに含まれるUSBフラッシュディスクから壊れたBIOSデータを復旧することができます。このユーティリティがあれば、交換用 BIOS チップを購入する手間と費用が省けます。(詳細:ページ 4-9 参照)

ASUS EZ Flash 2 [

EZ Flash 2 はユーザーフレンドリな BIOS 更新ユーティリティです。予め設定したホット キーを押すだけで、ユーティリティが起動されOSに入ることなくBIOS更新ができます。こ れで起動ディスクやOSベースの更新ツールが不要になります。(詳細:ページ 4-5 参照)

ASUS MyLogo 3 🗄

この機能を使用すると、自分で選んだブートロゴを表示することができます。 (詳細:ページ 5-8 参照)

ASUS Q-Connector

ASUS Q-Connector を使用すれば、ケースフロントパネルケーブルの取り付け/取り外し が簡単にできます。(詳細:ページ 2-33 参照)



DTS インタラクティブと DTS NEO:PCの 2 つエレメントがあり、DTS インタラクティブはス テレオやマルチチャンネルサウンドを DTS オーディオ信号に 再暗号化し、コンピュータ からあらゆるDTS対応システムに送り出します。 DTS NEO:PC は MP3、WMA、CDなどサ ウンドフォーマットのステレオオーディオを高性能なマルチチャンネルオーディオに変え ます。



この機能を使用すると、PCI Express ビデオカードのパフォーマンスが上がります。システムの設定を基に、マザーボードが自動的にPCI Express グラフィックリンクモードを正常な周波数に調整します。 PEG Link モードをオーバークロックする設定が4つあります。 (詳細:ページ4-23参照)



CPU/メモリの電圧を調整し、フロントサイドバス(FSB)と PCI Express 周波数を段階的に 増加させ、最高のシステムパフォーマンスが得られます。

ASUS Multi-language BIOS

オプションから言語選択が可能です。特定の BIOS メニュでは、より簡単な設定が可能になります。(詳細:ページ 4-14 参照)

C.P.R. (CPU Parameter Recall)

オーバークロック時にシステムがハングした場合、BIOSをデフォルト値に自動再設定します。オーバークロックが原因でハングした場合は、シャットダウンし、再起動するだけです。ケースを開けてRTCデータをクリアする必要はありません。

1.3.4 ASUS 知的オーバクロック 機能

ASUS O.C. Profile 🧧

本マザーボードには、ASUS O.C. Profile 機能が搭載されており、複数の BIOS設定を保存・ロードすることができます。各BIOS 設定はCMOSまたはファイルに保存することができ、設定の利用と共有が簡単に行えます。(詳細:ページ 4-44 参照)

AI NOS™ (非遅延オーバクロックシステム)



ASUS NOS (Non-delay Overclocking System[™]:非遅延オーバクロックシステム)は、 CPUの負荷を自動検知し、必要な時にだけCPU 速度を大幅にオーバークロックする技術です。(詳細:ページ 4-20 参照)

システムの組み立てにおける、ハード ウェアのセットアップ手順について。 また、マザーボードのジャンパやコネ クタに関する説明。



Chapter

2.1	始める前に	
2.2	マザーボードの概要	
2.3	CPU	
2.4	システムメモリ	2-12
2.5	拡張スロット	
2.6	ジャンパ	2-19
2.7	コネクタ	

2

2.1 始める前に

パーツの取り付けや設定を変更する前に、次の事項に注意してください。



 トに付属する袋に入れてください。
 パーツの取り付け、取り外しを行う前に、ATX電源ユニットのスイッチがOFFの 位置にあるか、電源コードが電源から抜かれていることを確認してください。

電力が供給された状態での作業は、感電、故障の原因となります。

オンボードLED

スタンバイ LED が搭載されおり、電力が供給されている間は緑のLEDが点灯します。マザーボードに各パーツを取り付けたり、取り外したりする際は、オンボード LEDを確認し、点灯している場合は、システムをOFFにし、電源ケーブルを抜いてください。下のイラストは、オンボードLEDの場所を示しています。



Onboard LED connector

2.2 マザーボードの概要

マザーボードを取り付ける前に、ケースの構成を調べて、マザーボードがケースにフィットすることを確認してください。

マザーボードの取り付け、取り外しを行う前に、必ず電源コードを抜いてください。感電、故障の原因となります。

2.2.1 設置方向

マザーボードが正しい向きでケースに取り付けられているかを確認してください。下の図のように外部ポートをケースの背面部分に合わせます。

2.2.2 ネジ穴

ネジ穴は9カ所あります。ネジ穴の位置を追わせてマザーボードをケースに固定します。



2.2.3 ASUS Stack Cool 2

本マザーボードには、コンポーネントを冷却するASUS Stack Cool 2 を採用しています。 PCB(プリント基板)上に熱を拡散させるための特殊な設計を施し、熱を20℃下げます。



2.2.4 マザーボードのレイアウト





オンボード無線 LAN モジュールの USB910_WFGBT コネクタ は、Wireless Edition のみです。(グレーで表示)

2.2.5 レイアウトの内容

スロット		ページ
1.	DDR2 メモリスロット	2-12
2.	PCIスロット	2-18
3.	PCI Express x 4 スロット	2-18
4.	PCI Express x16 スロット	2-18
5.	PCI Express x 1 スロット	2-18

ジャンパ		ページ
1.	RTC RAMクリア (3ピン CLRTC)	2-19

リアパネル コネクタ		ページ
1.	PS/2 マウスポート (グリーン)	2-20
2.	Serial (COM) ポート	2-20
3.	IEEE 1394a ポート	2-20
4.	LAN 1 (RJ-45) ポート	2-20
5.	LAN 2 (RJ-45) ポート	2-20
6.	センタ/サブウーファ ポート (オレンジ)	2-20
7.	リアスピーカー 出力 ポート (ブラック)	2-20
8.	ライン入力 ポート (ライトブルー)	2-20
9.	ライン 出力 ポート (ライム)	2-21
10.	マイク ポート (ピンク)	2-21
11.	サイドスピーカー 出力 ポート (グレー)	2-21
12.	USB 2.0 ポート 1と 2、3 と 4	2-21
13.	外部 SATA ポート	2-21
14.	光学 S/P DIF 出力 ポート	2-22
15.	同軸 S/P DIF 出力 ポート	2-22
16.	PS/2 キーボード ポート (パープル)	2-22
17.	無線 LAN ポート (Wireless Edition のみ)	2-22
18.	無線 LAN アクティビティ LED (Wireless Edition のみ)	2-22

内部コネクタ		ページ
1.	フロッピーディスクドライブ コネクタ (34-1 ピン FLOPPY)	2-23
2.	IDE コネクタ (40-1 ピン PRI_IDE)	2-23
3.	NVIDIA" nForce SLI サウスブリッジ Serial ATA コネクタ (7ピン SATA1 [レッド]、SATA2 [レッド]、SATA3 [レッド]、 SATA4 [レッド]、SATA5 [レッド]、SATA6 [レッド])	2-24
4.	Silicon Image® Serial ATA RAID コネクタ (7ピン SATA_RAID2)	2-25
5.	USB コネクタ Wireless Edition: (10-1 ピン USB56、USB78) Standard Version: (10-1 ピン USB56、USB78、USB910_WFGBT)	2-26
6.	IEEE 1394a ポート コネクタ (10-1 ピン IE1394_1)	2-26
7.	CPU/ ケース/電源/チップセットファンの各コネクタ (4ピン CPU_FAN、3ピン CHA_FAN1、3ピン CHA_FAN2、 3ピン CHA_FAN3、3ピン CHA_FAN4、3ピン PWR_FAN、 3ピン CHIP_FAN)	2-27
8.	ケース開閉検出 コネクタ (4-1 ピン CHASSIS)	2-28
9.	ATX 電源 コネクタ (24-ピン EATXPWR、4-ピン EATX12V)	2-28
10.	フロントパネル オーディオコネクタ (10-1 ピン AAFP)	2-29
11.	光学ドライブオーディオコネクタ (4ピン CD)	2-30
12.	Parallel ポートコネクタ (26-1 ピン LPT)	2-30
13.	デジタルオーディオコネクタ (4-1 ピン SPDIF)	2-31
14.	 システムパネルコネクタ (20-8-ピン PANEL) システム電源 LED (2ピン PLED) HDDアクティビティ LED (2ピン IDE_LED) システム警告スピーカー (4ピン SPEAKER) ATX 電源ボタン/ソフトオフボタン (2ピン PWRSW) 	2-32

2.3 CPU

本マザーボードにはAthlon™ 64 X2/Athlon™ 64/Athlon™ 64FX/Sempron™ プロセッ サ対応の 940ピン AM2 ソケットが搭載されています。



2.3.1 CPUを取り付ける

手順

1. マザーボードの CPU ソケットの位置を確認します。



- CPU に書かれている金色の三角形が ソケットとソケットの三角の部分がぴ ったり合うようにCPUをソケットの上 に載せます。
- 4. CPU をソケットにしっかり押します。



- PU がしっかりはまったら、ソケットの レバーを押し、CPU を固定します。レ バーがしっかりはまると、カチッと音が します。
- CPU ヒートシンクとファンをそのパッケ ージ付属のマニュアル等の指示に沿っ て取り付けます。



2.3.2 CPUにヒートシンクとファンを取り付ける

AMD Athlon™ 64FX/Athlon™ 64/Athlon™ 64 X2/Sempron™ プロセッサには専用の ヒートシンクとファンを使用してください。十分な散熱効果とパフォーマンスが得られま せん。

必ずAMD公認のヒートシンクとファンを使用してください。

ヒートシンクとファンの取り付け手順

(a

- 1. 4つのファスナーがマザーボードの穴の位置と合っていることを確認しながら、ヒー トシンクをCPUの上に置きます。
 - ベースは既にマザーボードに取り付けられています。
 - ベースを取り外す必要はありません。
 - CPU ヒートシンクとファンを別々にご購入の場合は、サーマルグリースがCPU、 ヒートシンク、ファンに対応しているか、事前に必ず確認してください。





箱入りのCPU ヒートシンクには取り付け方法を記載した説明書等が付属しています。 本マニュアルと内容が異なる場合は、付属の説明書等の指示に従ってください。 2. ブラケットの一方をベースにかぶせます。



 ブラケットのもう一方を(ブラケットロック に近い方)ベースにはめます。音がするま で、しっかりはめてください。



ヒートシンクとファンがベースにしっ かりはまっていることを確認してくだ さい。はまっていないと、ブラケット が所定の位置に固定されません。



4. ブラケットロックを押し下げ、ヒートシンク とファンをベースに固定します。


5. CPUファンのケーブルをCPU_FANと表示されたマザーボード上のコネクタに接続 します。





- CPUファンのケーブルを必ず接続してください。接続しないと、ハードウェアのモニタリングエラーが発生することがあります。
- このコネクタは、旧型の 3ピン CPU ファンにも対応しています。

2.4 システムメモリ

2.4.1 概要

本マザーボードには4つのダブルデータレート2(DDR2)デュアルインラインメモリスロットが搭載されています。

DDR2メモリは DDRメモリと同様の大きさですが、240ピンです (DDRメモリは184ピン)。DDR2メモリ は DDRメモリのスロットに取り付けることができないように、異なるノッチが付けられています。

次の図は、スロットの場所を示しています。



240-pin DDR2 DIMM Sockets

チャンネル	スロット
Channel A	DIMM_A1とDIMM_A2
Channel B	DIMM_B1とDIMM_B2

2.4.2 メモリ設定

256 MB、512 MB、1 GB、2GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2 メモリをメモリスロット に取り付けることができます。

推奨メモリ設定

エード	スロット						
C-P	DIMM_A1	DIMM_B1	DIMM_A2	DIMM_B2			
これが止チャンラル	-	使用	-	-			
シングルナヤノネル	使用	-	-	-			
デュアルチャンネル (1)	使用	使用	-	-			
デュアル-チャンネル (2)	使用	使用	使用	使用			



- メモリを1枚だけ使用する場合は、DDR2 メモリをスロット DIMM_A1 MATま たは DIMM_B1に取り付けてください。より良いパフォーマンスが得られま す。
- デュアルチャンネル (2) は、以下のように取り付けてください。
 - 同一のメモリを4つのスロット全てに取り付けます。或いは、
 - 同一のメモリ1組を DIMM_A1 と DIMM_B1 (イエロー)に、もう1組の同 ーメモリを DIMM_A2 と DIMM_B2 (ブラック)に取り付けます。
- デュアルチャンネルモードには常に同一の DDR2 メモリ1組を使用してください。最大のパフォーマンスを得るには、同じベンダーのメモリの使用をお勧めします。詳細はASUSのサイトの最新の推奨ベンダーリスト (QVL) をご覧ください。(www.asus.com)



Windows[®] XP 32bit バージョンに関する注記

OS の制限により、システムデバイスにメモリスペースが割り当てられます。Windows XP 32bit バージョンのOSをインストールしている場合は、合計 3 MB未満のシステム メモリを取り付けることをお勧めします。それ以上のメモリを取り付けても使用上の問 題はありませんが、利点はありません。

詳細は ASUSの FAQ サイトをご覧ください(日本語の記載あり)。

http://support.asus.com/faq/faq. aspx?SLanguage=en-us 一般検索から、右下の図のように選択し、検 索をクリック。表示された記事の中から 「4GBメモリを取り付けても、検出されるメ モリサイズが4GBに満たない問題」という記 事をご覧ください。

In Samet the Product	
Sacker 839	
AINID SLI Datura	

また、下のURLから、サードパーティの記事を見ることもできます(英語)。 http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/4GB_Rev1.pdf http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/cs-016594.htm



本マザーボードは下の表に記載したOSで、最大8GBの物理メモリに対応可能です。 各スロットに取り付け可能なメモリは最大2GBです。

32-bit	64-bit
Windows [®] 2000 Advanced Server Windows [®] Server 2003 Enterprise	Windows [®] Server 2003 Standard x64 Edition
Edition	Windows® XP Professional x64 Edition
	Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition

2.4.3 メモリを取り付ける



メモリや、その他のシステムコンポーネントを追加、または取り外す前に、コンピュー タの電源プラグを抜いてください。プラグを差し込んだまま作業すると、マザーボード とコンポーネントが破損する原因となります。

手順

- 1. クリップを外側に押して、メモリス ロットのロックを解除します。
- メモリのノッチがスロットの切れ 目に一致するように、メモリをスロ ットに合わせます。
- クリップが所定の場所に戻りメモ リが正しく取り付けられるまで、メ モリをスロットにしっかり押し込み ます。



ロック解除されたクリップ

- DDR2 メモリは、取り付ける向きがあります。間違った向きでメモリを無理に スロットに差し込むと、メモリが損傷する原因となります。
 - DDR2 メモリのスロットは DDR メモリをサポートしていません。DDR2 メモリの スロットに DDR メモリを取り付けないでください。

2.4.4 メモリを取り外す

手順

1. クリップを外側に同時に押してメモリ のロックを解除します。



クリップを押しているとき、指でメモ リを軽く引っぱります。無理な力を かけてメモリを取り外すとメモリが 破損する恐れがあります。



2. スロットからメモリを取り外します。

M2N32-SLI Deluxe シリーズ マザーボード(QVL)推奨ベンダーリスト

DDR2-800 MHz

			チップ			メモ	リサ	
サイズ	ベンダー	チップ No.	ブランド	サイド	パーツ No.	A*	B*	C*
512 MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	_	SS	KHX6400D2/512	v	v	-
512 MB	KINGSTON	K4T51083QC	-	SS	KVR800D2N5/512	v	-	v
1024 MB	KINGSTON	K4T51083QC	-	DS	KVR800D2N5/1G	v	-	v
256 MB	SAMSUNG	K4T56083QF-ZCE7	-	SS	M378T3253FZ3-CE7	v	v	
256 MB	SAMSUNG	K4T56083QF-ZCE7(E	CC) –	SS	M391T3253FZ3-CE7	v	v	
512 MB	SAMSUNG	EDD339XX	-	SS	M378T6553CZ3-CE7	v	v	v
512 MB	Infineon	HYB18T256800AF25	-	DS	HYS64T64520HU-2.5-A	v	v	v
512 MB	Infineon	HYB18T256800AF25F	-	DS	HYS64T64520HU-2.5F-/	v	_	-
512 MB	Hynix	HY5PS12821BFP-S5	-	SS	HYMP564U64BP-S58	v	v	v
1024 MB	Hynix	HY5PS12821BFP-S5	-	DS	HYMP512U64BP-S58	v	v	v
512 MB	MICRON	5JAIZ9DQQ	-	SS	MT8HTF6464AY-80EA3	v	v	v
1024 MB	MICRON	5JAIZ9DQQ	-	DS	MT16HTF12864AY-80EA	3 v	v	v
512 MB	MICRON	5ZD22D9GKX	-	SS	MT8HTF6464AY-80ED4	-	v	v
1024 MB	MICRON	5ZD22D9GKX	-	DS	MT16HTF12864AY-80ED)4 v	v	
512 MB	MICRON	6CD22D9GKX	-	SS	MT8HTF6464AY-80ED4	v	v	v
1024 MB	MICRON	6CD22D9GKX	-	DS	MT16HTF12864AY-80EE)4 v	v	v
512 MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	-	SS	CM2X512A-6400	v	v	
1024 MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	-	DS	CM2X1024A-6400PRO	v	v	v
1024 MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	_	DS	CM2X1024A-6400C4	v	v	v
256 MB	A-DATA	E2508AB-GE-E	-	SS	M20EL6F3G3170A1D0Z	v	v	-
256 MB	A-DATA	E2508AB-GE-E	-	SS	M20EL6F3G3160A1D0Z	-	v	v
512 MB	A-DATA	E2508AB-GE-E	-	DS	M20EL6F3H4170A1D0Z	v	v	v
512 MB	Apacer	E2508AB-GE-E	_	DS	78.91091.420	v	v	_
512 MB	Crucial	Heat-Sink Package	-	SS	BL6464AA804.8FA	v	v	-
512 MB	Elixir	N2TU51280AE-25C	-	SS	M2Y51264TU88A2B-250	v (v	
1024 MB	NANYA	NT5TU64M8BE-28C	-	DS	NT1GT64U8HB0BY-25C	v	v	-

- A*: シングルチャンネル設定で、メモリ1枚を任意のスロットに取り付けることが 可能。
- B*: 1組のデュアルチャンネルメモリ設定として、メモリ1組をイエローとブラックのスロットのどちらかに取り付けることが可能。
- C*: 2組のデュアルチャンネルメモリ設定として、メモリ4枚をイエローとブラックのスロットの両方に取り付けることが可能。

2.5 拡張スロット

拡張カードを取り付ける場合は、このページに書かれている拡張スロットに関する説明 をお読みください。



拡張カードを追加したり取り外したりする前に、電源コードを抜いていることを確認してください。電源コードを接続したまま作業をすると、負傷をしたり、マザーボードコンポーネントが損傷したりする恐れがあります。

2.5.1 拡張カードを取り付ける

手順

- 1. 拡張カードを取り付ける前に、拡張カードに付属するマニュアルを読み、カードに 必要なハードウェアの設定を行ってください。
- 2. コンピュータのケースを開けます。
- 3. カードを取り付けるスロットのブラケットを取り外します。ネジは後で使用するの で、大切に保管してください。
- カードの端子部分をスロットに合わせ、カードがスロットに完全に固定されるまで しっかり押します。
- 5. カードをネジでケースに固定します。
- 6. ケースを元に戻します。

2.5.2 拡張カードを設定する

拡張カードを取り付けた後、ソフトウェアの設定を行い拡張カードを使用できるよう にします。

- 1. システムの電源をオンにし、必要であれば BIOS の設定を変更します。BIOS の設定 に関する詳細は、Chapter 4 をご覧ください。
- IRQ (割り込み要求)番号をカードに合わせます。次のページの表を参照してく ださい。
- 3. 拡張カード用のソフトウェアドライバをインストールします。

PCIカードをシェアスロットに挿入する際は、ドライバが、Share IRQ (IRQの共有)を サポートすること、または、カードが IRQ 割り当てを必要としないこと、を確認してくだ さい。 2 つの PCI グループが対立し、システムが不安定になりカードが動作しなくな ります。

(J)

2.5.3 割り込み割り当て

標準の割り込み割り当て

IRQ	優先順位	標準機能
0	1	システムタイマー
1	2	キーボードコントローラ
2	-	IRQ#9にリダイレクト
4	12	通信ポート (COM1)*
5	13	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
6	14	フロッピーディスクコントローラ
7	15	プリンタポート (LPT1)*
8	3	システム CMOS/リアルタイムクロック
9	4	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
10	5	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
11	6	PCI ステアリング用 IRQ ホルダ*
12	7	PS/2 互換 マウスポート*
13	8	数値データプロセッサ
14	9	プライマリ IDE チャンネル

*上の IRQ は通常、ISA または PCI デバイスで使用されています。

割り込み割り当て

	А	В	С	D	E	F	G	Н
PCIスロット1	-	共有	-	-	-	-	-	-
PCIスロット2	-	-	共有	-	-	-	-	-
オンボード 1394	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE x 16 1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE x 16 2	-	-	-	-	-	共有	-	-
PCIE x 4	-	-	-	-	-	-	共有	-
PCIE x 1	-	-	-	-	共有	-	-	-

2.5.4 PCI スロット

LAN カード、SCSI カード、USB カード等の PCI 規格準拠のカードをサポートしています。 写真は LAN カードを取り付けたものです。スロットの位置は下の写真を参考にしてくだ さい。

2.5.5 PCI Express x4 スロットとPCI Express x1 スロット

本マザーボードは、PCI Express x4と PCI Express x1 ネットワークカード、SCSI カード 等のPCI Express 規格準拠のカードをサポートしています。スロットの位置は下の写真を 参考にしてください。

2.5.6 PCI Express x16 スロット×2

本マザーボードは、PCI Express 規格準拠の NVIDIA® SLI™対応 PCI Express x16 ビデ オカード2枚に対応しています。スロットの位置は下の写真を参考にしてください。





- ビデオカードを2枚使用するときは熱管理の点から、リアケースファンを ケースコネクタ(CHA_FAN1 または CHA_FAN2)に接続してください。(詳 細:ページ 2-27 参照)
- シングルカードモードでは、PCI Express x16 カードをブルーまたはブラックのスロットのどちらでも使用できます。
- NVIDIA[®] SLI[™] モードでは、各PCI Express x16 スロットは最大帯域PCI Express x16 で動作し、合計の帯域は x32となります。
- NVIDIA* SLI™モードを利用する場合は、供給電力の大きい電源装置をご使用ください。(詳細 2-28、2-29 参照)
- NVIDIA SLI[™] 技術の詳細はChapter 6 をご覧ください。

2.6 ジャンパ

1. RTC RAMのクリア(CLRTC)

このジャンパは、CMOSのリアルタイムクロック(RTC) RAMをクリアするもので す。CMOS RTC RAMのデータを消去することにより、日、時、およびシステム設 定パラメータをクリアできます。システムパスワードなどのシステム情報を含む CMOS RAMデータのは、マザーボードのボタン電池により行われています。

RTC RAMをクリアする手順

- 1. コンピュータの電源をオフにし電源コードをコンセントから抜きます。
- 2. マザーボード上のボタン電池を取り外します。
- CLRTCのピン1-2にあるジャンパキャップをピン2-3に移動させます。5~10秒 間そのままにして、再びピン1-2にキャップを戻します。
- 4. 電池を取り付けます。
- 5. 電源コードを差し込み、コンピュータの電源をオンにします。
- 6. 起動プロセスの間キーを押し、BIOS設定に入ったらデータを 再入力します。

RTC RAM をクリアしている場合を除き、CLRTCジャンパのキャップは取り外さない でください。システムの起動エラーの原因となります。



M2N32-SLI DELUXE Clear RTC RAM



CMOSのクリア後は、クリアする前のBIOSに再度進んでください。

 オーバークロックによりシステムがハングアップした場合は、RTC RAM をク リアする必要はありません。オーバークロックによるシステムエラーの場合、 C.P.R.(CPU Parameter Recall)機能を使用してください。システムを自動的に 停止して再起動すると、BIOS はパラメータ設定をデフォルト値に戻します。 2.7 コネクタ

2.7.1 リアパネルコネクタ



- 1. PS/2 マウスポート (グリーン):PS/2マウス用です。
- Serial ポート:この9ピン COM1 ポートは、シリアルマウスや他のシリアルデバイ ス用です。
- 3. IEEE 1394a ポート: Tこの6ピン IEEE 1394a ポートはオーディオ/動画デバイス、 記憶装置、PC、ポータブルデバイス等の高速接続を可能にします。
- 4. LAN 1 (RJ-45) ポート: ローカルエリアネットワーク (LAN)と Gigabit Ethernet 接 続ができます。LAN ポートLEDの表示については、下の表を参考にしてください。
- 5. LAN 2 (RJ-45) ポート: ローカルエリアネットワーク (LAN)と Gigabit Ethernet 接続ができます。 LAN ポートLEDの表示については、下の表を参考にしてください。
- センター/サブウーファポート(オレンジ):センター / サブウーファースピーカーを 接続します。

LAN ポート LED

Activity/Link	スピードLED			ACT/LINK	スピード
状態	説明	状態	説明	LED	LED
オフ	リンクなし	オフ	10 Mbps		
オレンジ	リンク確立	オレンジ	100 Mbps		
点滅	データ有効	グリーン	1 Gbps		°

- リアスピーカ出力(ブラック):このポートは4チャンネル、6チャンネル、8チャン ネルのオーディオ構成で使用します。
- 8. ライン入力ポート(ライトブルー):テープ、CD、DVDプレーヤー、またはその他のオ ーディオソースを接続します。
- ライン出力ポート(ライム):ヘッドフォンやスピーカーを接続します。4、6、8チャンネルの出力設定のときは、このポートはフロントスピーカー出力になります。

- 10. マイクポート(ピンク):マイクを接続します。
- 11. サイドスピーカ出力ポート(グレー):8チャンネルオーディオ構成でサイドスピーカ ーを接続します。



2、4、6、8チャンネル構成時のオーディオポートの機能については、下のオーディオ構成表を参考にしてください。

オーディオ構成表

ポート	ヘッドフォン 2 チャンネル	4- チャンネル	6 チャンネル	8チャンネル
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
ライム	ライン出力	フロントスピーカ 出力	フロントスピーカ出力	フロントスピーカ出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
グレー	-	-	-	サイドスピーカ出力
ブラック	-	リアスピーカ出力	リアスピーカ出力	リアスピーカ出力
オレンジ	-	-	センタ/サブウーファ	センタ/サブウーファ

- 12. USB 2.0 ポート 1と 2、3 と 4: USB 2.0 デバイスを接続できます。
- 外部SATAポート:外部SATAボックスまたはSerial ATAポートマルチプライヤを接続します。また、外部Serial ATA HDDに対応しており、外部 Serial ATA 3.0 Gb/s デバイス 1 台と併用すると、オンボード Silicon Image' SATA RAID コントローラを通じて RAID 0、RAID 1、JBOD セットが設定できます。
- 14. 光学 S/P DIF 出力ポート:光学 S/P DIF ケーブルを使って外付けオーディオ出力で デバイスを接続できます。



外部 SATA ポートは外部 Serial ATA 3.0 Gb/s デバイスに対応していま す。ケーブルは長いほど多くの電源 が必要です (最長 2 メートルまで)。 ホットスワップ機能が利用できます。





- Serial ATA ハードディスクで RAID セットを構築する前に、Serial ATA ケーブル を接続し、Serial ATA ハードディスクドライブを取り付けてください。POSTで Silicon Image RAID ユーティリティと SATA BIOS Setup を開くことができなくな ります。
- このコネクタでRAIDを構築する場合は、BIOSの「Silicon 3132 Controller」の項 目を [RAID Mode]にしてください。詳細はセクション「4.4.7 オンボードデバイス 設定構成」をご覧ください。
- RAID 0 または RAID 1を構築する場合は、このポートと外部 SATA ポートに接続された外部 Serial ATA ボックスを使用してください。
- Serial ATA ポートマルチプライヤーと外部 Serial ATA ボックスは別売りとなって います。



- 15. 同軸 S/P DIF 出力ポート: 同軸 S/P DIF ケーブルを使って外付けオーディオ出力で デバイスを接続できます。
- 16. PS/2 キーボードポート(パープル):PS/2 キーボード用です。

Wireless Edition のモデルをご購入の場合

いでください。

設定の詳細はユーザーガイドの関連項目をご覧ください。

- 17. 無線 LAN ポート:このポートはオンボード無線LAN モジュールに付属しており、無 線ネットワークを構築や他の無線デバイスとの情報のやり取りが可能です。移動 可能な多方向デュアルバンドアンテナを接続してください。
- 18. Wireless LAN Activity LED. : この無線モジュールにはアクティビティLEDがついて います。



2.7.2 内部コネクタ

 フロッピーディスクドライブコネクタ (34-1 ピン FLOPPY)
 フロッピーディスクドライブ(FDD)ケーブル用コネクタです。ケーブルの一方をこの コネクタに挿入し、もう一方をフロッピーディスクドライブの背面に接続します。



2. IDE コネクタ (40-1ピンPRI_IDE)

Ultra DMA (133/100/66 ケーブル用です。各 Ultra DMA 133/100/66 ケーブルに はブルー、ブラック、グレーの3つのコネクタがあります。マザーボードの IDE コ ネクタにはブルーを接続し、下からいずれかのモードを選択してください。

	ドライブジャンパ設定	デバイスのモード	ケーブルコネクタ
デバイス1台	Cable-Select/ マスター	-	ブラック
デバイス2台	Cable-Select	マスター	ブラック
		スレーブ	グレー
	マスター	マスター	ブラック/ グレー
	スレーブ	スレーブ	

- ・ 誤ってケーブルを接続しないようにコネクタのピン20は取り外されています。
- Ultra DMA 100/66 IDE デバイスの場合は、80コンダクタIDEケーブルを使用します。



あるデバイスジャンパを「Cable-Select」に設定した場合は、他のデバイスジャンパも 全て同じ設定にしてください。



 NVIDIA[®] nForce[®] 590 SLI Southbridge Serial ATA コネクタ (7ピン SATA1 [レッ ド]、SATA2 [レッド]、SATA3 [レッド]、SATA4 [レッド]、SATA5 [レッド]、SATA6 [レッド])

これらのコネクタはSerial ATA 3.0 Gb/s ハードディスクと光学ディスクドライブに 使用するSerial ATA ケーブル用です。Serial ATA 3.0 Gb/s はSerial ATA 1.5 Gb/s と下位互換があります。

Serial ATA HDDを取り付けた場合は、オンボード NVIDIA® MediaShield™ コント ローラを使用して RAID 0、 RAID 1、 RAID 0+1、 RAID 5、 JBOD を構築することが できます。



これらコネクタのRAID 機能はデフォルトで [Disabled]に設定されています。これら のコネクタで Serial ATA RAID を構築する場合は、BIOSの SATA Configuration サ ブメニューで「RAID Enabled」の項目を有効にしてください。詳細はセクション 「4.4.7 オンボードデバイス設定構成」をご覧ください。





SATAケーブルの直角部分を SATA デバイスに接続します。あるい は、オンボード SATA ポートに接 続してビデオカードとの衝突を 避けることもできます。



4. Silicon Image[®] Serial ATA RAID コネクタ (7ピン SATA_RAID2)

> Serial ATA ケーブル用です。このコネクタは、 Serial ATA HDDに対応しており、 オンボード Serial ATA RAID コントローラを使用してRAIDを構築することがで きます。



BIOSの「Silicon 3132 Controller」の項目は、デフォルトで [SATA2 Mode] に設定さ れており、外部デバイス用のホットプラグ機能が使用できるようになっています。この コネクタでRAIDを構築する際は、 [RAID Mode] に設定してください。詳細はセクショ ン「4.4.7 オンボードデバイス設定構成」をご覧ください。



SATA RAID connector



Serial ATA ハードディスクでRAIDを構成する前には必ず、Serial ATA ケーブルを接続 し Serial ATA HDDを取り付けてください。POSTで Silicon Image RAID ユーティリテ ィと SATA BIOS Setup を開くことができなくなります。 5. USB コネクタ

Wireless Edition: (10-1ピンUSB56、USB78) Standard Version: (10-1ピンUSB56、USB 78、USB910_WFGBT) USB 2.0 ポート用のコネクタです。 USB/GAME ケーブルをこれらのコネクタに接続 します。 このコネクタは最大 480 Mbps の接続速度を持つ USB 2.0 仕様に準拠し ています。





1394 ケーブルを USB コネクタに接続しないでください。マザーボードが破損する原因となります。



まず、USB ケーブルを ASUS Q-コネクタ (USB、ブルー) に接続し、Q-コネクタ (USB) をオンボード USB コネクタに取り付けることができます。

IEEE 1394a ポートコネクタ (10-1ピンIE1394_1)
 IEEE 1394a ポート用です。IEEE 1394a ケーブルをこのコネクタに接続します。





USB ケーブルを IEEE 1394a コネクタに接続しないでください。マザーボードが破損 する原因となります。



まず 1394 ケーブルをASUS Q-コネクタ (1394、レッド)に接続し、Q-コネクタ (1394) をオンボード1394 コネクタに取り付けることができます。

 CPUファンコネクタ、ケースファンコネクタ、電源ファンコネクタ、チップセットファン コネクタ (4ピン CPU_FAN、3ピン CHA_FAN1、3ピン CHA_FAN2、3ピン CHA_FAN3、

3ピン CHA_FAN4、3ピン PWR_FAN、3ピン CHIP_FAN)

各ファンコネクタは +12Vで、350 mA ~ 2000 mA (最高24 W)または合計 1 A ~ 7 A (最高84 W)の冷却ファンをサポートします。ファンケーブルをマザーボードのファンコネクタに接続し、各ケーブルの黒いワイヤがコネクタのアースピンに接続されていることを確認します。



ファンケーブルをファンコネクタに必ず接続してください。ケース内に十分な空気の 流れがないと、マザーボードコンポーネントが破損する恐れがあります。また、これは ジャンパピンではありません。ファンコネクタにジャンパキャップを取り付けないでく ださい。



- Q-FAN2機能に対応しているのは CPU-FANとCHA-FAN 1-4 コネクタのみです。
- ビデオカードを2枚取り付けた場合は、散熱の観点からリアケースファンケーブルをマザーボード側のCHA_FAN1と表示のあるコネクタに接続することをお勧めします。

8. ケース開閉検出コネクタ(4-1ピン CHASSIS)

ケース開閉検出センサーまたはスイッチ用コネクタです。センサーまたはスイッチ を接続してください。システムコンポーネントを取り外したり交換するときにケース を開けると、ケース開閉検出センサーまたはスイッチはこのコネクタに信号を送信 します。信号はその後、ケース開閉検出イベントを発行します。

デフォルトでは、「Chassis Signal」と「Ground」の間はジャンパキャップにより、ショートされています。ケース開閉検出機能を使用する場合にのみ、ジャンパを取り外してください。



Chassis intrusion connector

ATX 電源コネクタ (24ピン EATXPWR、4ピン EATX12V)
 ATX電源プラグ用のコネクタです。電源プラグは正しい向きでのみ、取り付けられるように設計されています。正しい向きでしっかりと差し込んでください。





- 完全なシステムには、最低 600 W ATX 12 V 仕様 2.0 対応電源ユニット(また はそれ以降)を使用することをお勧めします。
- 4 ピン ATX +12 V 電源プラグを必ず接続してください。システムが起動しなくなります。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの 使用をお勧めします。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定に なったり起動できなくなったりします。
- ATX 12 V 仕様 2.0 対応(500W) 電源ユニットは、以下の条件でテストした結果、本マザーボードの使用上問題がありません。
 CPU: AMD FX-62 メモリ 1024 MB DDR2-800 (×4) ビデオカード: PCI Express x16 NVIDIA 7950Gx2 Serial ATA デバイス: SATA ハードディスクドライブ (×2) 光学デバイス: DVD-RW Parallel ATA デバイス: IDE ハードディスクドライブ
- ハイエンド PCI Express x16 カードを2枚使用する場合は、500W ~ 600Wの 電源をご使用ください。
- フロントパネルオーディオコネクタ(10-1ピンAAFP) ケースのフロントパネルオーディオI/Oモジュール用コネクタで、HDオーディオ及び AC'97オーディオをサポートしています。オーディオ I/Oモジュールケーブルの一方 をこのコネクタに接続します。



S

- HDオーディオ機能を最大限に活用するため、HDフロントパネルオーディオモジュールを接続することをお勧めします。
- デフォルトではこのコネクタは AC97 になっています。HD オーディオを使用するにはBIOSで「Front Panel Support Type」の項目を [HD Audio]にします。 詳細はセクション「4.4.7 オンボードデバイス設定構成」をご覧ください。

 光学ドライブオーディオ入力コネクタ (4 ピンCD)
 CD-ROM、TV チューナー、MPEG カード等のサウンドソーズからステレオオーディ オ入力を受信します。



12. Parallel ポートコネクタ(26-1ピンLPT) パラレルポートケーブルを接続します。





パラレルポートケーブルは別売りとなっております。

デジタルオーディオコネクタ (4-1ピンSPDIF)
 追加の S/P DIF (Sony/Philips Digital Interface) ポート用です。



Digital audio connector



S/P DIF モジュールは別売りとなっております。

14. システムパネルコネクタ (20-8ピンPANEL)

ケースに取り付けられた複数の機能をサポートします。



- システム電源LED (2ピン PLED)
 システム電源LED用です。ケース電源LEDケーブルを接続してください。システムの電源LEDはシステムの電源をオンにすると点灯し、システムがスリープモードに入ると点滅します。
- HDD アクティビティ LED (レッド 2 ピン IDE_LED)
 HDDアクティビティLED用です。HDDアクティビティLEDケーブルを接続してください。IDE LEDは、データがHDDと読み書きを行っているときに点灯するか点滅します。
- システム警告スピーカー (4ピン SPEAKER) ケース取付システム警告スピーカー用です。スピーカーは、ビープ音で警告を発し ます。
- ATX 電源ボタン/ソフトオフボタン (2ピン PWR) システムの電源ボタン用です。電源ボタンを押すとシステムの電源がオンになり ます。また BIOSの設定によってはシステムをスリープモードまたはソフトオフモ ードにすることができます。システムがオンになっているときに電源スイッチを4 秒以上押すと、システムの電源はオフになります。
- リセットボタン (2ピン RESET) ケースに付属のリセットボタン用で、システムの電源をオフにせずにシステムを再 起動します。

Q-Connector (システムパネル)

ASUS Q-Connector で、ケースフロントパネルケーブルの取り付け/取り外しが以下の手順で簡単に行えます。下は取り付け方法です。

手順1.

フロントパネルを ASUS Q-Connector に接続し ます。向きはQ-Connector 上にある表示を参考 にしてください。



手順2.

ASUS Q-Connector をシステムパネルコネクタ に取り付けます。



手順3.

これでフロントパネルの各機能が使用可能に なりました。





電源をオンにする手順から、音声による POSTメッセージ、電源をオフにする手順。

電源をオンにする

Chapter

3.1	初めて起動する	3-1
3.2	コンピュータの電源をオフにする	3-2

3

3.1 初めて起動する

- 1. すべての接続が終了したら、システムケースのカバーを元に戻してください。
- 2. すべてのスイッチをオフにしてください。
- 3. 電源コードをケース背面の電源コネクタに接続します。
- 4. 電源コードをコンセントに接続します。
- 5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
 - a. モニタ
 - b. 外部のSCSIデバイス(ディジーチェインの最後のデバイスから)
 - c. システム電源
- システムの電源をオンにすると、システム前面パネルケースのシステム電源 LEDが点灯します。ATX電源装置を搭載したシステムの場合、ATX電源ボタンを 押すとシステムLEDが点灯します。モニタが"グリーン"規格に準拠している場合 や、電源スタンバイ機能を搭載している場合、システムの電源をオンにすると、モ ニタのLEDが点灯もしくはオレンジからグリーンに切り替わります。

次にシステムは、起動時の自己診断テスト (POST) を実行します。テストを実行している間、BIOSがビープ音を出すか、スクリーンにメッセージが表示されます。電源をオンにしてから30秒以内に何も表示されない場合は、電源オンテストの失敗です。ジャンパ設定と接続を確認してください。問題が解決されない場合は、販売店にお問い合わせください。

 電源をオンにした時に、<Delete>キーを押してBIOS設定に入ります。Chapter 4 の指示に従ってください。

3.2 コンピュータの電源をオフにする

3.2.1 OS シャットダウン機能を使用する

Windows® 2000をご使用の場合

- 1. スタートボタンを押し、シャットダウンをクリックします。
- 2. シャットダウンオプションボタンが選択されていることを確認し、OKボタンを押して コンピュータをシャットダウンします。
- 3. Windows[®]がシャットダウンした後、電源装置はオフになります。

Windows® XPをご使用の場合

- 1. スタートボタンをクリックし、「シャットダウン」を選択します。
- 2. 「電源を切る」をクリックし、コンピュータの電源をオフにします。
- 3. Windows®がシャットダウンした後、電源装置がオフになります。

3.2.2 電源スイッチのデュアル機能を使用する

システムがオンになっている間、電源スイッチを押してから4秒以内に離すとシステムは BIOS設定によりスリープモードまたはソフトオフモードに入ります。電源スイッチを4秒以 上押すと、BIOS設定には関わらず、システムはソフトオフモードに入ります。 (詳細 Chapter 4「4.5 電源メニュー」参照)

BIOS セットアップでのシステム設定、BIOS パラメータの詳細。

BIOS セットアップ

Chapter



4.1	BIOS管理更新	
4.2	BIOS 設定プログラム	4-10
4.3	メインメニュー	4-14
4.4	拡張メニュー	4-19
4.5	電源メニュー	
4.6	ブートメニュー	
4.7	ツールメニュー	4-42
4.8	終了メニュー	4-47

4.1 BIOS 管理更新

次のユーティリティを使って、マザーボードのベーシックインプット/アウトプットシステム (BIOS)の管理更新を行います。

- 1. ASUS Update (Windows® 環境でBIOSを更新)
- 2. ASUS EZ Flash 2 (フロッピーディスク/ USB フラッシュディスク、サポート CD を使用 し、DOS モードでBIOS をアップデートします。)
- 3. Award BIOS Flash Utility (フロッピーディスク/ USB フラッシュディスク、CD ROM を使用して、BIOS をアップデートします。)
- ASUS CrashFree BIOS 3 (BIOSファイルがエラーを起こしたり破損したりしたとき、ブートフロッピーディスク/USB フラッシュディスクまたはサポートCDを使用して、BIOSを更新)
- ユーティリティの詳細については、このページ以降の各説明を参照してください。



BIOS を復元できるように、オリジナルのマザーボード BIOS ファイルをブートフロ ッピーディスクにコピーしてください。ASUS Update または Award BIOS Flash を 使用して、BIOS のコピーを行います。

4.1.1 ASUS Update

ASUS Update は、Windows[®] 環境でマザーボードの BIOS を管理、保存、更新するユー ティリティです。以下の機能が実行できます。

- ・ マザーボードの BIOSファイルを保存する
- ・ インターネットから最新の BIOS ファイルをダウンロードする
- 最新のBIOSファイルにBIOSを更新する
- ・ インターネットから直接BIOSを更新する
- ・ BIOSのバージョン情報を表示する

このユーティリティはマザーボードに付属しているサポート CD からインストールします。



ASUS Update でインターネットを使用した機能を使用するためには、インターネット 接続が必要です。

ASUS Update をインストールする

手順

- 1. 光学ドライブにサポート CD をセットします。メニューが表示されます。
- 2. Utility タブをクリックし、ASUS Update をクリックします。(ユーティリティのメニュー 内容については、5-3 ページをご覧ください)
- 3. ASUS Update ユーティリティがシステムにインストールされます。



このユーティリティを使用してBIOSを更新する場合は、すべての Windows® アプリケーションを終了してください。

インターネットを通してBIOSを更新する 手順

1. スタートメニュー→プログラム→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate をクリックし ます。ASUS Update ユーティリティを起動すると、ASUS Update メインウィンドウが 表示されます。





 ドロップダウンメニューから、 「Update BIOS from the internet」を選択し、「Next」をクリ ックします。



 最寄りの ASUS FTPサイトを選択す るか、「Auto Select」をクリックし、 「Next」をクリックします。

- 4. ダウンロードしたいBIOSバージョンを 選択し、「Next」をクリックします。
- 5. 画面の指示に従って、更新プロセスを 完了します。





ASUS Update ユーティリティはイン ターネットから最新版に更新できま す。すべての機能を利用できるよう に、常に最新版をご使用ください。

BIOSファイルからBIOSを更新する 手順

- スタートメニュー → プログラム → ASUS → ASUSUpdate → ASUSUpdate をクリ ックして、ASUS Update ユーティリティを起動すると、ASUS Update メインウィンド ウが表示されます。
- ドロップダウンメニューから「Update BIOS from a file」を選択し、 「Next」をクリックします。



- 3. Openダイアログから BIOSファイル を探し、「Open」をクリックします。
- 4. 画面の指示に従い、更新プロセスを完 了します。

Look je: 1 24 Place (A)		· • 🗈 🗗 🖬 •	
1104-0	II. 108		
_			
The parse	K844-58	_	Qsen

4.1.2 ブートフロッピーディスクを作成する

- 次のいずれかの方法で、ブートフロッピーディスクを作成します。
 DOS 環境
 - a. ドライブに1.44MBのフロッピーディスクを挿入します。
 - b. DOSプロンプトで、format A:/S を入力し、<Enter>を押します。

<u>Windows® XP 環境</u>

- a. 1.44 MBのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
- b. Windows®のデスクトップからスタートをクリックし、マイコンピュータを選択します。
- c. 3.5 インチフロッピーディスクドライブアイコンを選択します。
- d. マウスを右クリックし、コンテクストメニューからフォーマットを選択します。3.5 インチフロッピーディスクのフォーマットウィンドウが表示されます。
- e. フォーマットオプションから、「MS-DOSの起動ディスクを作成する」を選択し、 「開始」をクリックします。

<u>Windows® 2000 環境</u>

Windows[®] 2000での起動ディスクの作成手順

- a. フォーマット済みの、1.44 MB フロッピーディスクをドライブに挿入します。
- b. Windows[®] 2000 のインストールCD を光学ドライブに挿入します。
- c. 「スタート」をクリックし、「Run」を選択します。
- d. オープンフィールドで、
 D:\bootdisk\makeboot a:
 と入力します。「D」は光学ドライブです。ご使用の環境によって異なります。
- e. <Enter>を押し、スクリーンの指示に従います。
- 2. 更新を行うBIOSファイルをブートフロッピーディスクにコピーします。

4.1.3 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 は、ブートフロッピーディスクや DOS ベースのユーティリティ を使うこ となく、BIOS を短時間で更新します。EZ Flash ユーティリティは内蔵の BIOS チップです。 システム起動時の自己診断テスト(POST)中に、<Alt> + <F2>を押すとEZ Flash 2 を起 動することができます。

EZ Flash 2 を使用して BIOS を更新する手順

- 1. ASUS Webサイト(www.asus.co.jp)にアクセスして、マザーボード用の最新の BIOS ファイルをダウンロードします。
- 2. BIOS ファイルをフロッピーディスクまたは USB フラッシュディスクに保存し、システムを再起動します。
- 3. EZ Flash 2 を 起動する方法には以下の2つがあります。
 - (1) BIOS ファイルを保存したフロッピーディスク / USB フラッシュディスク をフロッピーディスクドライブまたは USB ポートに挿入します。

POST 中に <Alt> + <F2> を押すと下の画面が表示されます。



(2) BIOS セットアッププログラムで、Tools メニューに進み EZ Flash2 を選択して
 < Enter>を押します。

<Tab>を使ってドライブを変更し<Enter>を押します。

- 4. BIOS ファイルが検出されると EZ Flash 2 が自動的に BIOS をアップデート し、システムが再起動されます。
- FAT 32/16/12 フォーマットのUSBフラッシュディスク、HDD、フロッピー ディスクのみをサポートします。
 BIOS を更新中にシステムをオフにしたり、リセットしたりしないでください。シス テム起動エラーの原因となります。

4.1.4 BIOS を更新する

AwardBIOS Flash を使用して BIOS ファイルを更新する

 ASUS Web サイト(www.asus.co.jp) から最新のBIOS ファイルをダウンロードして ください。ファイル名を「M2N32SLI.BIN」に変更し、ブートフロッピーディスク、CD ROM、USB フラッシュディスクに FAT 16/12 フォーマットで に保存します。



間違った BIOS ファイルをインストールしないように、フロッピーディスクには、更新用の BIOS ファイルのみを保存してください。

- AwardBIOS Flash Utility (awdflash.exe) をコピーします。サポート CD の 「Software folder」から 最新の BIOS ファイルを保存したフロッピーディスク、CD ROM、USB フラッシュディスクに、コピーしてください。
- 3. 4.1.2で作成したブートフロッピーディスク、CD ROM、USB フラッシュディスクから DOS モードでシステムを起動してください。
- DOS モードで、<X:> (X はディスクに割り当てた ドライブレターです)を 使ってBIOS ファイルと AwardBIOS Flash を保存し たフロッピーディスク、CD ROM、USB フラッシュディス クのフォルダに入れかえて ください。
- プロンプトで「awdflash」と タイプし<Enter>を押すと、 Award BIOS Flash Utility 画面が表示されます。


「File Name to Program」 に BIOS ファイル名を入力し て<Enter>を押してくださ



- 7. BIOS ファイルを保存する、という内容の指示が出たら、<N>を押すと、次の画面が 表示されます。
- 8. ファイルが確認されると、 BIOSの更新が開始されます。





更新中にシステムをオフにしたり、リセットしたりしないでください。

 「Flashing Complete」というメッセージが表示されます。これは BIOS の更新が完了したことを示します。フロッピーディスクを取り出し、 <F1>を押してシステムを再起動します。

AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.14 (C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved
For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH
File Name to Program: M2N32SLI.bin Flashing Complete Press <f1> to Continue</f1>
Write OK No Update Write Fail

4.1.5 オリジナルの BIOS ファイルを保存する

AwardBIOS Flash を使ってオリジナルの BIOS を保存することができます。BIOS更新時に障害を起こしたり破損したりしたときの、BIOS ファイルの復元に使用します。

フロッピーディスク、CD ROM、USB フラッシュディスクに、BIOS ファイルの g 保存するための十分な空き容量があることを確認してください。

AwardBIOS Flash を使ってオリジナルの BIOS を保存する

- AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.14 (C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved 前セクションのステップ1から 1. 6の手順を行ってください。 DATE:03/30/2006 For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE 2. オリジナルの BIOS ファイル Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH を保存するように指示が出 File Name to Program: 0112.bin たら<Y>を押すと、次の画面 が表示されます。 Save current BIOS as: 3. 「Save current BIOS as」に AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.14 (C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved BIOS ファイルのファイル名 を入力して<Enter>します。 For NF590-SLI-M2N32-SLI-DELUXE DATE:03/30/2006 Flash Type - PMC Pm49FL004T LPC/FWH File Name to Program: 0112.bin Checksum: 810DH Save current BIOS as: 0113.bin Message: Please Wait!
- BIOS ファイルがフロッピーデ ィスクに保存され、BIOS 更 新プロセスに戻ります。



4.1.6 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はBIOSの自動復元ツールで、BIOS更新時に障害を起こしたり破 損したりした BIOS ファイルを復元します。破損した BIOS は、サポートCD、または BIOS ファ イルを保存したフロッピーディスク、USBフラッシュディスクで更新することができます。

このユーティリティを使用する前に、サポートCDまたは BIOS を保存したフロッピーディスク、USB フラッシュディスクをお手元にご用意ください。

サポート CD から BIOS を復元する

手順

- 1. システムの電源をオンにします。
- 2. サポート CD を光学ドライブに挿入します。
- 3. 下のメッセージが表示され、CD の BIOS ファイルが自動的にチェックされます。



BIOS が検出されると、BIOS ファイルを自動的に読み込み、破損した BIOS ファイル を更新します。



4. 更新作業が完了したらシステムを再起動させてください。

USB フラッシュディスクからBIOS を復元する

手順

- 1. BIOS ファイルを保存したUSB フラッシュディスクを USB ポートに挿入します。
- 2. システムをオンにします。
- 3. CD の BIOS ファイルが自動的にチェックされ、BIOS が検出されると、BIOS ファイ ルを自動的に読み込み、破損した BIOS ファイルを更新します。
- 4. 更新プロセスが完了したら、システムを再起動してください。



- ASUS CrashFree BIOS 3 は FAT 32/16/12 フォーマットでシングルパーティションの USB フラッシュディスクのみをサポートします。デバイスサイズは 8GB 未満である必要があります。
- BIOS を更新している間に、システムをシャットダウンしたり、リセットしたりしない でください。システムの起動エラーの原因となります。

4.2 BIOS 設定プログラム

本マザーボードはプログラム可能なファームウェアチップセットを搭載しており、「4.1 BIOSの更新」で説明した付属ユーティリティを使用してBIOSの更新をすることが可能 です。

BIOS 設定プログラムは、マザーボードを取り付けた時や、システムの再構成をした時、または"Run Setup"を促された時に使用します。本項では、この機能を使用してコンピュータの設定をする方法を説明します。

BIOS 設定プログラムを使用するように指示されていない場合でも、コンピュータの設定を 変更することができます。例えば、セキュリティパスワード機能を有効にしたり、電源管理設 定を変更したりすることができます。これらの設定を変更するためには、コンピュータがこれ らの変更を認識し、ファームウェアハブまたは CMOS RAM に記録できるように、BIOS設定 プログラムを使用してコンピュータの設定を変更する必要があります。

マザーボードのファームウェアハブには、BIOS設定プログラムが搭載されています。BIOS 設定プログラムはコンピュータを起動するときに実行することができます。起動時の自己 診断テスト (POST) の間にキーを押すとBIOS 設定プログラムが起動します。

POST の終了後にBIOS 設定プログラムを実行したい場合は、<Ctrl+Alt+Delete>を押 すか、ケースのリセットボタンを押してシステムを再起動します。システムをオフにし、それ からまたオンにすることによって再起動することもできます。ただし、これは最初の2つの 方法が失敗した場合の最後の手段として行ってください。

BIOS 設定プログラムは簡単に使用できるように設計されています。メニュー画面から、 ナビゲーションキーを使用してさまざまなサブメニューをスクロールしたり、使用可能な オプションから設定を選択したりすることができます。



- このマザーボードのデフォルトの BIOS 設定はほとんどの環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。BIOS 設定を変更した後システムが不安定になったら、デフォルト設定をロードしてください。デフォルト設定に戻すには、終了メニューの下の「Load default Setting」を選択します。(詳細は「4.8 終了メニュー」をご参照ください)
- 本書に掲載した BIOS の画面は一例であり、実際に表示される内容と異なる場合 があります。
- ・ 最新の BIOS はASUS Web サイト(www.asus.co.jp)からダウンロードしてください。

4.2.1 BIOSメニュー画面



4.2.2 メニューバー

スクリーン上部のメニューバーには、次の項目があります。

Main	基本システム設定の変更用
Advanced	拡張システム設定の変更用
Power	拡張電源管理(APM)設定の変更用
Boot	システム起動設定の変更用
Exit	終了オプションとロードデフォルト設定の選択用

メニューバーの項目を選択するには、キーボードの右または左の矢印キーを使って、項 目をハイライト表示させます。

BIOS セットアップ画面は一例です。実際の画面とは異なる場合があります。 最新の BIOS 情報は ASUS Webサイト (www.asus.co.jp) で。

4.2.3 ナビゲーションキー

BIOS メニュー画面の右下には、メニューの操作をするためのナビゲーションキーの説明が表示されています。ナビゲーションキーを使用してメニューのアイテムを選択し、設定を変更します。

ナビゲーションキーの機能

<f1></f1>	ヘルプ画面を表示
<f5></f5>	セットアップデフォルト値をロード
<esc></esc>	BIOS セットアップを終了またはサブメニューからメインメニューに戻る
左右矢印キー	左右に移動して項目を選択
上下矢印キー	フィールド内のハイライト表示を上下に移動
Page Down /< - >	ハイライト表示された項目の値を変更
Page Up /< + >	ハイライト表示された項目の値を変更
<enter></enter>	ハイライト表示させた項目を選択決定
<f10></f10>	変更を保存して退出

4.2.4 メニュー

メニューバーをハイライト表示すると、そのメニューの設定項目が表示されます。例えば、 メインを選択するとメインのメニューが表示されます。

メニューバーの他の項目 (Advanced、Power、Boot、Exit) には、それぞれのメニュー があります。

4.2.5 サブメニュー

サブメニューの項目の前には、黒い三角形が付いています。サブメニューを表示するため には、項目を選択し <Enter> を押します。

4.2.6 構成フィールド

構成フィールドには設定された値が表示されています。設定の変更が可能な項目は、フ ィールドの値を変更できます。ユーザーによる変更が可能でない項目は、選択すること ができません。

各値はカッコで囲まれており、選択するとハイライト表示されます。フィールドの値を選 択するには、選択し <Enter> を押してオプションのリストを表示させます。

4.2.7 ポップアップウィンドウ

項目を選択し <Enter> を押すと、設定可能なオプションと共にポップアップウィンドウが 表示されます。

	Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utili	ty
Main Advanced	Power Boot Tools Exit	
System Time System Date Language Legacy Diskette A: Primary IDE Maste Primary IDE Slave First SATA Master Second SATA Master Fourth SATA Master Fifth SATA Master HDD SMART Monitor Installed Memory Usable Memory	15 : 30 : 36 Thu, Apr 6 2006 [English] Legacy Diskette A: Disabled [] 720K , 3.5 in [] 1.44M, 3.5 in [] ↑↓:Move ENTER:Accept ESC:Abort	Select Menu Specific Help cifies the capacity and vical size of diskette re A.
F1:Help $\uparrow \downarrow$: ESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$:	Select Item -/+: Change Value Select Menu Enter: Select SubMenu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

ー ポップアップウィンドウ

4.2.8 ヘルプ

メニュー画面の右上には、選択した項目の簡単な説明が表示されます。

4.3 メインメニュー

B

BIOS 設定プログラムに入ると、メインメニューが表示され、システム情報の概要を表示 します。

メニュー画面の情報および操作方法については、「4.2.1 BIOS メニュー画面」をご参

照ください。	
Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Util Main Advanced Power Boot Tools Exit	lity
System Time 15 : 30 : 36 System Date Thu, Apr 6 2006 Language [English] Legacy Diskette A: [1.44M, 3.5 in.] > Primary IDE Master [ST321122A] > Primary IDE Slave [ASUS CDS520/A] SATA 1 > SATA 2 [None] > SATA 3 [None] > SATA 5 [None] > SATA 6 [None] HDD SMART Monitoring [Disabled] Tnstalled Memory 512MB Usable Memory 511MB	Select Menu Item Specific Help≯ Change the day, month, year and century.
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select Item-/+: Change ValueESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select MenuEnter: Select SubMenu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

4.3.1 System Time [xx:xx:xx]

システム時間を設定します。

4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

システム日付を設定します。

4.3.3 Language [English]

BIOS の言語設定ができます。 設定オプション:[English] [French] [Deutsch] [Chinese (Trad.)] [Chinese (Simp.)] [Japanese]

4.3.4 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

フロッピーディスクドライブのタイプを設定します。 設定オプション: [None] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

4.3.5 Primary IDE Master/Slave

BIOS は接続された IDE デバイスを自動的に検出します。「Device」を選択し、<Enter>を 押すと IDE デバイスの情報が表示されます。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
Main				
	Primary IDE	Master		Select Menu
PIO Mode UDMA Mode	[Auto] [Auto]			Item Specific Help≯ Set a PIO mode for IDE
Primary IDE Mast Access Mode	er [Auto]	[Auto]		device. Mode0 through 4 for successive increase in performance.
Capacity				
Cylinder Head Sector Transfer Mode				
F1:Help ↑↓	: Select Item	-/+: (Change Value	F5: Setup Defaults

BIOSは、Capacity, Cylinder, Head, Sector and Transfer Mode の値を自動的に検出します。これらの項目の値をユーザーが変更することはできません。また、システムにIDEデバイスが接続されていない場合は「N/A」と表示されます。

PIO Mode [Auto] PIOモードを選択します。 設定オプション:[Auto] [Mode 0] [Mode 1] [Mode 2] [Mode 3] [Mode 4]

UDMA Mode [Auto]

UDMA モードを選択します。 設定オプション:[Disabled] [Auto]

Primary IDE Master/Slave [Auto]

[Auto] に設定すると自動的に IDE HDD が検出され、サブメニューの値を自動的に検 出しますHDDが前のシステムで既にフォーマットしてある場合は、間違った値を表示する ことがあります。その場合は [Manual] に設定し、 IDE HDD の値を手動で入力してくだ さい。ドライブを取り付けていない場合は、[None] を選択します。 設定オプション: [None] [Auto] [Manual] Access Mode [Auto]

デフォルトの [Auto] で、IDE HDD を自動的に検出します。「IDE Primary Master/Slave」 の項目を [Manual] に設定した場合は、この項目を[CHS] に設定します。 設定オプション:[CHS] [LBA] [Large] [Auto]



HDD の設定を行う前にドライブのメーカーから、正しい設定情報を確認してください。間違った設定によりシステムがHDDの認識を誤る場合があります。

Capacity

ハードディスクの容量を表示。設定不可。

Cylinder

ハードディスクシリンダー数を表示。設定不可。

Head

ハードディスクの読み出し/書き込みヘッド数を表示。設定不可。

Sector

トラックごとにセクタの数を表示。設定不可。

Transfer Mode

転送モードを表示。設定不可。



BIOSでIDE HDD を入力したら、FDISKなどのディスクユーティリティを使って、パー ティションで区切ったり新しいIDE HDDをフォーマットしてください。この作業はハ ードディスクのデータの読み書きをするために必要です。 Primary IDE HDD のパ ーティションの設定を必ず行ってください。

4.3.6 SATA 1-6

セットアップ中に BIOS は自動的に Serial ATA デバイスを検出します。デバイスを選択し、<Enter>を押すと SATA デバイスの情報が表示されます。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
Main				
	SATA 1			Select Menu
Extended IDE Drive Access Mode	Auto] [Auto]			Item Specific Help≫ Selects the type of fixed
Capacity	0 MB			disk connected to the system.
Cylinder Head				
Landing Zone				
Sector	0			
F1:Help $\uparrow \downarrow$ ESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select Item -: Select Menu	-/+: Change Enter: Select	Value SubMenu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

BIOSは、Capacity、Cylinder、Head、Precomp、Landing Zone、Sector の値を自動的に 検出します。これらの項目の値は変更することはできません。また、システムに SATA デバ イスが接続されていない場合は 0 と表示されます。

Extended Drive [Auto] システムに接続されたハードドライブのタイプを選択。 設定オプション: [None] [Auto]

Access Mode [Auto] セクタを設定します。 設定オプション: [Large] [Auto]



HDD の設定を行う前にドライブのメーカーから、正しい設定情報を確認してください。間違った設定によりシステムがHDDの認識を誤る場合があります。

Capacity ハードディスクの容量を表示。設定不可。

Cylinder ハードディスクシリンダー数を表示。設定不可。 Head

ハードディスクの読み出し/書き込みヘッド数を表示。設定不可。

Landing Zone

トラックごとのランディングゾーンの数を表示。設定不可。

Sector

トラックごとにセクタの数を表示。設定不可。



BIOSでIDE HDD を入力したら、FDISKなどのディスクユーティリティを使って、パー ティションで区切ったり新しいIDE HDDをフォーマットしてください。この作業はハ ードディスクのデータの読み書きをするために必要です。 Primary IDE HDD のパ ーティションの設定を必ず行ってください。

4.3.7 HDD SMART Monitoring [Disabled]

ハードディスクの SMART (Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology) 機能の設定。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

4.3.8 Installed Memory [xxx MB]

メモリの容量を表示。

4.3.9 Usable Memory [XXX MB]

使用可能なメモリサイズの表示。

4.4 拡張メニュー

CPUとその他のシステムデバイスの設定を変更します。



拡張メニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。十分に 注意してください。



4.4.1 JumperFree Configuration

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
Advar	nced		
	JumperFree Config	uration	Select Menu
AI Tuning × Overclock O × N o.S. Opti × CPU Frequen × PCIE X16 1 × PCIE X16 2 × DDR2 Voltage × CPU Voltage × CPU Voltage × CPU Multipl > Advanced Vo	[Auto] ptionsDisabled on Disabled cy 200.0 Clock Auto Clock Auto Clock Auto e Control Auto ier Auto Itage Control	Auto	Item Specific Help₩ Press [Enter] to select overclock profile.
F1:Help	^{↑↓} : Select Item	-/+: Change Value	F5: Setup Defaults

Al Tuning [Auto]

CPU オーバークロックオプションを選択して、CPU 内部周波数を設定することができます。

Manual	オーバークロックの値を手動で設定します。
Auto	システムに対して最適な設定をロードします。
Standard	システムに対して標準的な設定にします。

Al Overclock	オーバークロック中にシステムを安定させる最適な 値に設定します。
AI N.O.S.	ASUS AI Non-delay Overclocking System 機能 で、システムの負荷を検出し、自動的にパフォーマ ンスを向上させます。



次の項目は、「Al Tuning」の項目が [Al Overclock] に設定されている時のみ設定 可能です。

Overclock Options [Disabled]

オーバークロックオプションを設定します。 設定オプション:[Disabled] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]



次の項目は、「Al Tuning」の項目が [Al N.O.S.] に設定されている時のみ設定可能です。

N.O.S. Option [Disabled]

Non-delay Overclocking System モードを設定します。 設定オプション:[Disabled] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]

次の項目は、「Al Tuning」の項目が [Manual] に設定されている時のみ設定可能です。

CPU Frequency [XXX] (値は自動的に検出されます)

クロック発振器よりシステムバスとPCIバスに送られた周波数です。 BIOS がデフォルト値 を自動検出します。値は、200から 400です。



周波数を高く設定しすぎると、システムが不安定になる場合があります。不安定になった場合はデフォルト設定に戻してください。

PCIEX16_1 Clock [Auto]

PCI Express_1 クロックを設定します。 設定オプション: [Auto] [100MHz] ~ [200MHz]

PCIEX16_2 Clock [Auto]

PCI Express_2 クロックを設定します。 設定オプション:[Auto] [100MHz] ~ [200MHz] DDR2 Voltage Control [Auto]

DDR2 メモリの電圧を設定します。 設定オプション: [Auto] [1.800V] [1.825V] [1.850V] ~ [2.500V]

CPU Multiplier [Auto] CPU 動作倍率を設定します。設定オプションは、ご利用の CPU によって異なります。 設定オプション: [Auto] [5x] [6x] ~ [25x]

CPU Voltage [Auto]

CPU の電圧を選択します。設定オプションは、ご利用の CPU によって異なります。 設定オプション:[Auto]

CPU Vcore 電圧を設定する前に CPU の説明書をお読みください。高すぎる Vcore 電圧は CPU 損傷の原因となります。

Advanced Voltage Control

Phoenix	-Award BIOS CMOS Setup Util	lity
Advanced		
Advanced Volta	ge Control	Select Menu
CPU Vcore Offset Voltage DDR2 Termination Voltage CPU to NB HT Voltage NB to SB HT Voltage [Auto] NB Core/PCI-E Voltage SB Core/PCI-E Voltage SB Standby Core Voltage	[Disabled] [0.5 x DDR2 Voltage] [1.200V] [Auto] [Auto] [+1.500V]	Item Specific Help₩ Set NB Core/FCI-E Voltage.
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select Item ESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select Menu	-/+: Change Value Enter: Select Sub-men	F5: Setup Defaults nu F10: Save and Exit

CPU Vcore Offset Voltage [Disabled]

CPU Vcore オフセット電圧を設定します。[Enabled] に設定した場合の CPU Vcore 電圧オフセットが200mV まで上がります。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

DDR2 Termination Voltage [0.5 x DDR2 Voltage]

DDR2 メモリターミネーション電圧を設定します。 設定オプション:[0.5 x DDR2 Voltage] [0.6 x DDR2 Voltage] CPU to NB HT Voltage [1.200V]

CPU to Northbridge HT Voltage を設定します。 設定オプション:[1.200V] [1.225V] [1.250V] ~ [1.500V]

NB to SB HT Voltage [Auto]

NB to SB HT Voltage を設定します。 設定オプション:[+1.300V] [+1.325V] [+1.350V] ~ [+1.500V] [Auto]

NB Core/PCI-E Voltage [Auto]

NB Core/PCI-E Voltage を設定します。 設定オプション:[+1.200V] [+1.250V] [+1.300V] [+1.350V] [+1.400V] [Auto]

SB Core/PCI-E Voltage [Auto]

Southbridge core/PCI Express Voltage を設定します。 設定オプション: [+1.500V] [+1.525V] [+1.550V] ~ [+1.700V] [+1.750V] [Auto]

SB Standby Core Voltage [+1.50V]

Southbridge +1.5V Standby Voltage を設定します。 設定オプション: [+1.50V] [+1.60V] [+1.70V]

4.4.2 LAN Cable Status

I	hoenix-Award BIOS	CMOS Setup Ut	ility
Advanced			
	AI Net2		Select Menu
POST Check LAN Cable POST Check LAN2 Cable	[Disable [Disable	ed] ed]	Item Specific Help►
Pair LANI (1-2) LANI (3-4) LANI (5-6) LANI (7-8) LANZ (1-2) LANZ (1-2) LANZ (5-6) LANZ (5-6) LANZ (7-8)	Status Open Open Open Open Open Open Open Open	Langth N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	Enable or Disable LAN cable check during FOST.
F1:Help ↑↓: Select Defaults ESC: E F10: Save and Evit	: Item $-/+: $ or x it $\rightarrow \leftarrow:$ Selection	Change Value ct Menu En	F5: Setup ter: Select Sub-menu

POST Check LAN Cable [Disabled] POST Check LAN2 Cable [Disabled] POST 中に LAN/LAN2 ケーブルをチェックします。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

4.4.3 PEG Link Mode

	Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
	Advanced			
		PEG Link Mode	Select Menu	
PEG Link	Mode	[Auto]	Item Specific Help▶	
			Enhance performance on PCIE serial graphic card.	

PEG Link Mode [Auto]

PCI Express ビデオカードのパフォーマンスを効果的に高めます。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Normal] [Fast] [Faster]



[Fast] または [Faster] に設定してシステムが不安定になった場合はあ、デフォルト設定の [Auto] に戻してください。

4.4.4 CPU 設定

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
Advanced			
	CPU Configuration	Select Menu	
CPU Type	AMD Engineering Sample	Item Specific Help►	
CPU Speed Cache RAM	2600 MHz 1024K	DRAM timing and control.	
 DRAM Configuration [Enabled] SLI Ready Memory [Disabled] 			
AMD Cool 'n' (Quiet Function [Enabled]		

DRAM 設定

サブメニューには、BIOSが自動検出したDRAM 関連情報が表示されます。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
Advanced				
DRAM Configur	ation	Select Menu		
Memory Clock Frequency Tcl Trcd [Auto] Trp Tras [Auto] 17/2T Memory Timing [Auto] DRAM ECC Enable [Disabled] AI Clock Skew [Auto] x channel A Clock Skew >Advanced Memeory Settings >DRAM Timing Control >Output Driver Control	[Auto] [Auto] [Auto]	Item Specific Help		
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select ItemESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select Menu	-/+: Change Value Enter: Select Sub-men	F5: Setup Defaults u F10: Save and Exit		

Memory Clock Frequency [Auto] メモリのクロック周波数を設定します。 設定オプション: [Auto] [DDR2 400] [DDR2 533] [DDR2 667] [DDR2 800] Tcl [Auto] 設定オプション: [Auto] [3] [4] [5] [6] Trcd [Auto] 設定オプション:[Auto][3][4][5][6] Trp [Auto] 設定オプション:[Auto] [3] [4] [5] [6] Tras [Auto] 設定オプション: [Auto] [5] [6] [7]~[18] 1T/2T Memory Timing [Auto] メモリタイミングを設定します。 設定オプション:[Auto][1T][2T] DRAM ECC Enable [Disabled] DRAM ECC 機能を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



この項目は、ECC機能をサポートする DRAM モジュールを取り付けてある場合のみ 表示されます。

AI Clock Skew [Auto]

Al Clock Skew を [Manual] に設定すると次の項目がユーザー設定可能になります。 Channel A Clock Skew: [Advance 900ps] [Advance 750ps] [Advance 600ps] [Advance 450ps] [Advance 300ps] [Advance 150ps] [Normal] [Delay 150ps] [Normal] [Delay 300ps] [Normal] [Delay 450ps] [Normal] [Delay 600ps] [Normal] [Delay 750ps] [Normal] [Delay 900ps] Channel B Clock Skew: [Advance 900ps] [Advance 750ps] [Advance 600ps] [Advance 450ps] [Advance 300ps] [Advance 150ps] [Normal] [Delay 150ps] [Normal] [Delay 300ps] [Normal] [Delay 450ps] [Normal] [Delay 150ps] [Normal] [Delay 300ps] [Normal] [Delay 450ps] [Normal] [Delay 150ps] [Normal] [Delay 750ps] [Normal] [Delay 900ps]

拡張メモリ設定

CPU On-die Termination 設定オプション: [Auto] [300ohm] [150ohm] [75ohm] Trc 設定オプション: [Auto] [11] [12] [13]...[25] [26] Twr 設定オプション: [Auto] [3] [4] [5] [6] Trrd 設定オプション: [Auto] [2] [3] [4] [5] Trwt 設定オプション: [Auto] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Twtr 設定オプション: [Auto] [1] [2] [3] Trtp 設定オプション: [Auto] [2/4] [3/5] Twrrd 設定オプション:[Auto][0][1][2][3] Twrwr 設定オプション:[Auto][1][2][3] Trdrd 設定オプション: [Auto] [2] [3] [4] [5] Tref 設定オプション: [Auto] [Undef] [7.8 us] [3.9 us] Trfc 設定オプション:[Auto][0][1][2][3][4] **DRAM** Termination 設定オプション: [Auto] [Disabled] [75 ohms] [150 ohms] [50 ohms] Max Async Latency 設定オプション: [Auto] [0 ns] [1 ns] [2 ns] [3 ns]...[14 ns] [15 ns] **R/W Oueue Bypass** 設定オプション: [Auto] [2x] [4x] [8x] [16x] Dynamic Idle Cycle Counter 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled] Idle Cycle Limit 設定オプション: [Auto] [0 cycles] [4 cycles] [8 cycles] [16 cycles] [32 cycles] [64 cycles] [128 cycles] [256 cycles] DCQ Bypass Maximum 設定オプション: [Auto] [0x] [1x] [2x] [3x]...[14x] [15x] **DRAM Burst Length** 設定オプション: [Auto] [64-byte] [32-byte] RdPadRcvFIFO Delav 設定オプション: [Auto] [1.5] [2] [2.5] [3] [3.5] Disable Jitter 設定オプション: [Auto] [OFF] [ON] DRAM Bank Interleaving 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control

CKE Fine Delay 設定オプション: [Auto] [No delay] [1/64 MEMCLK delay] [2/64 MEMCLK delay] [3/64 MEMCLK delay] [4/64 MEMCLK delay] [5/64 MEMCLK delay]...[30/64 MEMCLK delay] [31/64 MEMCLK delay] CKE Setup Time 設定オプション: [Auto] [1/2 MEMCLK] [1 MEMCLK] CS/ODT Fine Delay 設定オプション: [Auto] [No delay] [1/64 MEMCLK delay] [2/64 MEMCLK delay] [3/64 MEMCLK delay] [4/64 MEMCLK delay] [5/64 MEMCLK delay]...[30/64 MEMCLK delay] [31/64 MEMCLK delay] CS/ODT Setup Time

設定オプション:[Auto] [1/2 MEMCLK] [1 MEMCLK]

Address/Command Fine Delay

設定オプション: [Auto] [No delay] [1/64 MEMCLK delay] [2/64 MEMCLK delay] [3/64 MEMCLK delay] [4/64 MEMCLK delay] [5/64 MEMCLK delay]...[30/64 MEMCLK delay] [31/64 MEMCLK delay]

Address/Command Setup Time

設定オプション:[Auto] [1/2 MEMCLK] [1 MEMCLK]

Read DQS Timing Control

設定オプション:[Auto] [No delay] [1/64 MEMCLK delay] [2/64 MEMCLK delay] [3/64 MEMCLK delay] [4/64 MEMCLK delay] [5/64 MEMCLK delay]...[46/64 MEMCLK delay] [47/64 MEMCLK delay]

Write Data Timing Control

設定オプション: [Auto] [No delay] [1/64 MEMCLK delay] [2/64 MEMCLK delay] [3/64 MEMCLK delay] [4/64 MEMCLK delay] [5/64 MEMCLK delay]...[46/64 MEMCLK delay] [47/64 MEMCLK delay]

DQS Receiver En5able Timing

設定オプション:[Auto] [0 ps] [50 ps] [100 ps] [150 ps] [200 ps] [250 ps] [300 ps] [350 ps] [400 ps]...[8550 ps] [8600 ps] [8650 ps] [8700 ps]

Output Driver Control

CKE Drive Strength 設定オプション: [Auto] [1.00x] [1.25x] [1.50x] [2.00x] CS/ODT Drive Strength 設定オプション: [Auto] [1.00x] [1.25x] [1.50x] [2.00x] Add/CMD Drive Strength 設定オプション: [Auto] [1.00x] [1.25x] [1.50x] [2.00x] MEMCLK Drive Strength 設定オプション: [Auto] [0.75x] [1.00x] [1.25x] [1.50x] Data Drive Strength 設定オプション: [Auto] [0.75x] [1.00x] [1.25x] [1.50x] DQS Drive Strength 設定オプション: [Auto] [0.75x] [1.00x] [1.25x] [1.50x] DQS Drive Strength 設定オプション: [Auto] [0.75x] [1.00x] [1.25x] [1.50x] DRAM Drivers Weak Mode 設定オプション: [Auto] [Normal] [Weak]

SLI Ready Memory [Disabled]

SLI対応メモリ用に SPD プロファイルを選択します。設定オプションはメモリによって異なります。 設定オプション: [Disabled] [Optimal] [High Frequency] [High Performance]

AMD Cool 'n' Quiet Function [Enabled]

AMD Cool 'n' Quiet を設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

4.4.5 チップセット

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
Chipset		Select Menu
LinkBoost Function [Dis NB to SB HT Frequency [Aut CPU<->NB HT Speed [Aut NB>SB HT Speed [5xN SB>NB HT Speed [5xC CPU<->NB HT Width [↓16 NB<->SB HT Width [↓16	abled] .0] .0] B to SB HT Frequency] B to NB HT Frequency] ^16] ^16]	Item Specific Help
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select ItemESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select Menu	-/+: Change Value Enter: Select Sub-men	F5: Setup Defaults u F10: Save and Exit

LinkBoost Function [Disabled]

7900GTX または 7950 GX2 ビデオカードを取り付けると自動的にオーバークロックします。

NB to SB HT Frequency [Auto]

ノースブリッジとサウスブリッジ間の HT 周波数を設定します。 設定オプション:[200.0] ~ [400.0]

CPU<->NB HT Speed [Auto]

CPU とノースブリッジ間の HT 速度を設定します。 設定オプション:[1xCPU Frequency] [2xCPU Frequency] [3xCPU Frequency] [5xCPU Frequency] [5xCPU Frequency]

NB-->SB HT Speed [5xNB to SB HT Frequency]

ノースブリッジとサウスブリッジ間の HT速度を設定します。 設定オプション:[1xNB to SB HT Frequency] [2xNB to SB HT Frequency] [3xNB to SB HT Frequency] [4xNB to SB HT Frequency] [5xNB to SB HT Frequency]

SB-->NB HT Speed [5xSB to NB HT Frequency]

サウスブリッジとノースブリッジ間の HT Speed を設定します。 設定オプション:[1xNB to SB HT Frequency] [2xNB to SB HT Frequency] [3xNB to SB HT Frequency] [4xNB to SB HT Frequency] [5xNB to SB HT Frequency]

CPU<->NB HT Width [↓16 ↑16] CPU とサウスブリッジ間の HT 幅を設定します。 設定オプション: [↓8 ↑8] [↓16 ↑16]

NB<->SB HT Width [\downarrow 16 \uparrow 16]

ノースブリッジとサウスブリッジ間の HT 幅を設定します。 設定オプション: [↓4 ↑4] [↓8 ↑8] [↓16 ↑16]

4.4.6 PCIPnP

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Uti.	lity
Advanced	
PCIPnP	Select Menu
Plug & Play O/S [No] Resources Controlled By [Auto] x INQ Resources	Item Specific Help↔ Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system. Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices.

Plug & Play O/S [No]

この項目を[No]に設定すると、BIOS はマザーボードに接続されたデバイスの設定を自動的に行います。 設定オプション: [No] [Yes]

Resources Controlled By [Auto]

[Auto] に設定すると、BIOS は自動的にブート/Plug & Play 互換でバイスを設定します。 IRQ DMA とメモリベースアドレスを割り当てる場合は、[Manual] に設定してください。 設定オプション: [Auto] [Manual]



IRQ Resources は Resources Controlled By を [Manual] に設定すると設定可能になります。

IRQ Resources

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
IRQ Resource	s	Select Menu
IRQ-5 assigned to IRQ-7 assigned to[PCI Device] IRQ-9 assigned to[PCI Device] IRQ-10 assigned to IRQ-11 assigned to IRQ-14 assigned to IRQ-15 assigned to	[PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device] [PCI Device]	Item Specific Help>>> Legacy ISA for devices compliant with the original PC AT bus specification, PCI/ISA PNP for devices compliant with the Plug and Play standard whether designed for PCI or ISA bus architecture.

IRQ-xx assigned to

この項目を[PCI Device]に設定すると、特定の IRQ が PCI/PnP デバイスを自由に使用します。[Reserved]に設定すると、IRQ はレガシー ISA デバイス専用になります。 設定オプション: [PCI Device] [Reserved]

4.4.7 オンボードデバイス設定構成

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
Advanced				
Onboard Device Configuration	Select Menu			
DE Function Setup Serial-ATA Configuration USB Configuration Onboard 1394 Controller [Enable Onboard 1st nVidia LAN [Enable Onboard nvidia LAN Boot ROM [Disab] Primary Display Adapter [Disab] Primary Display Adapter [PCI-E HD Audio [Auto] Front Panel Support Type [AC97] Silicon SATAII Controller [SATA N Serial Port Address [378/IF Parallel Port Address [378/IF Parallel Port Address [378/IF Parallel Port Mode [EPP] x ECP Mode Use DMA [3]	d] Item Specific Help≯ d] Press [Enter] to set d] ed] slot] tode] Q4] Q7]			
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select Item -/+: ESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select Menu Enter	Change Value F5: Setup Defaults : Select Sub-menu F10: Save and Exit			

IDE Function Setup

サブメニューは IDE 機能の関連項目です。項目を選択し<Enter>を押して設定します。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
IDE Function Setup	Select Menu	
OnChip IDE Channel0 [Enab IDE DMA transfer access [Enab IDE Prefetch Mode[Enabled]	ed] Item Specific Help	

OnChip IDE Channel 0 [Enabled]

Onchip IDE Channel 0 コントローラを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

<u>IDE DMA transfer access [Enabled]</u> IDE DMA transfer access を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

<u>IDE Prefetch Mode [Enabled]</u> IDE PIO Prefetch Mode を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Serial-ATA 設定

Serial ATA 設定を変更することができます。項目を選択し <Enter> を押してください。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
Advanced				
 Serial-AT	A Configura	ation	Select Menu	
Serial-ATA Controller RAID Enabled		[Enabled] [Disabled]	Item Specific Help₩	

Serial-ATA Controller [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

RAID Enabled [Disabled]

オンボード RAID コントローラを設定します。[Enabled] に設定すると続く項目が設 定可能になります。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

SATA1~6 RAID [Disabled]

SATA 1~6 ドライブの RAID 機能を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

USB 設定

USB関連機能の変更をすることができます。項目を選択し <Enter> を押して設定オプションを表示させてください。

Phoenix-A	ward BIOS CMOS Setup Util	ity
Advanced		
USB Configurat	tion	Select Menu
USB Controller [Enabled] USB2.0 Controller[Enabled]		Item Specific Help
USB Legacy support	[Enabled]	Enable or Disable the USB Controller.

USB Controller [Enabled]

オンチップ USB コントローラを設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

<u>USB 2.0 Controller [Enabled]</u> USB 2.0 コントローラを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

USB Legacy Support [Enabled]

レガシーOS環境での USB デバイスのサポートを設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled] Onboard 1394 Controller [Enabled] オンボード 1394 デバイスのサポートを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Onboard 1st/2nd nVidia LAN [Enabled] オンボードNVIDIA[®] LAN コントローラを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled] オンボード LAN boot ROM を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Primary Display Adapter [PCI-E Slot] プライマリブートデバイスにビデオコントローラを設定します。 設定オプション: [PCI Slot] [PCI-E slot]

HD Audio [Auto] HD オーディオを設定します。 設定オプション:[Auto] [Disabled]

Front Panel Support Type [AC97] レガシーAC'97または HD オーディオ (フロントパネルオーディオモジュールがサポート するオーディオ標準で異なる) に AAFP モードを設定します。 設定オプション: [AC97] [HD Audio]

Silicon SATAII Controller [SATA Mode] 拡張 SATA II コントローラを設定します 設定オプション:[Disabled] [SATA Mode] [RAID Mode]

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4] Serial Port1 ベースアドレスを選択します。 設定オプション:[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] [Auto]

Parallel Port Address [378/IRQ7]

Parallel Port アドレスを選択します。 設定オプション:[Disabled] [378/IRQ7] [278/IRQ5] [3BC/IRQ7]

Parallel Port Mode [EPP]

Parallel Port モードを選択します。 設定オプション:[Normal] [EPP] [ECP] [Bi-Directional]



「ECP Mode Use DMA」の項目は、「Parallel Port Mode」の項目が [ECP] または [Bi-Directional] に設定されている時にユーザー設定可能になります。

ECP Mode Use DMA [3]

ECP Mode を設定します。 設定オプション:[1] [3]

4.5 電源メニュー

ACPIとAPM機能の設定の変更を行います。項目を選択し、<Enter>を押すと設定オプションが表示されます。



4.5.1 ACPI Suspend Type [S1&S3]

システムのサスペンドに使用される、ACPIの状態を選択します。 設定オプション: [S1 (POS)] [S3(STR)] [S1&S3]

4.5.2 ACPI APIC Support [Enabled]

APIC が、ACPI をサポートするかどうかの切り替を行います。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

4.5.3 APM の設定

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility Power			
Power APM Configuration Restore on AC Power Loss [Power-Off] PWR Button < 4 secs [Instant-Off] Power On By PCI/PCIE Devices [Disabled] Power On By External Modems [Disabled] Power On by RTC Alarm [Disabled] Power On by RTC Marm	Select Menu Item Specific Help≯ Press [Enter] to select whether or not to restart the system after AC power		
<pre>x Time (hh:nm:ss) Alarm 0 : 0 : 0 Power Up By PS/2 Mouse [Disabled] Power Up By PS/2 Keyboard [Disabled]</pre>	loss.		
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select Item-/+: Change ValueESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select MenuEnter: Select SubMenu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit		

Restore on AC Power Loss [Power-Off]

Restore on AC Power Loss を設定します。 設定オプション: [Power-On] [Power-Off]

PWR Button < 4 secs [Instant-Off]

4 秒以上電源ボタンを押した後のイベントを設定します。 設定オプション:[Suspend] [Instant-Off]

Power On By PCI/PCIE Devices [Disabled]

S5 by PCI/PCIE デバイスや NV Onboard LAN の PME ウェイクアップ機能を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Power On By External Modems [Disabled]

コンピュータがソフトオフモードになっているときに、外部モデムが受信した場合に、コ ンピュータの電源をオンにするかどうかを設定をします。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



コンピュータとアプリケーションが完全に実行するまで、データの送受信はでき ません。従って、最初の試行では接続を行えません。コンピュータがオフになって いる間に外部モデムをオフにしてから再びオンにすると、初期ストリングがシステ ム電源をオンにします。 Power On By RTC Alarm [Disabled]

ウェイクアップイベントを形成する RTC の設定をします。この項目を [Enabled] に設定す ると、アラームの日時が設定可能になります。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

Date (of Month) Alarm [31]

アラームの日付けを設定します。この項目をハイライト表示させ <Enter> を押して Date of Month Alarm のポップアップメニューを表示させ設定を行います。 設定オプション: [Min=0] [Max=31]

Alarm Time (hh:mm:ss) [Disabled]

アラームの時間を設定する。

- 1. この項目を ハイライト表示させ <Enter> を押して時間(時)を設定します。
- 2. 値を入力(最小=0、最大=23) < Enter>を押します。
- 3. <TAB>を押してminuteのフィールドに移動し <Enter> を押します。
- 4. 時間(分)の値を入力(最小=0、最大=59)し、<Enter>を押します。
- 5. <TAB>を押して seconds のフィールドに移動し <Enter> を押します。
- 6. 時間(秒)の値を入力(最小=0、最大=59)し、<Enter>を押します。

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

[Enabled] に設定すると、PS/2 マウスを使用してシステムの電源をオンにします。この 機能は、+5V SB リード線で最低1A を供給する ATX 電源を必要とします。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

キーボードの特定のキーを使用してシステムの電源をオンにします。この機能は、+5V SBリード線で最低1Aを供給する ATX 電源を必要とします。 設定オプション:[Disabled] [Space Bar] [Ctrl-ESC] [Power Key]



ASUS Music Alarm をオンにすると PS/2 キーボード/パワーアップ機能がオフになります。(詳細 5-22 参照)

4.5.4 ハードウェアモニタ

BIOSで自動的に検出されたハードウェアモニターの値を表示します。また、CPU Q-Fan に関連する項目を変更します。<Enter>を押すと設定オプションが表示されます。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
Power				
Hardware	Monitor	Select Menu		
CPU Q-Fan Control CPU Q-Fan Profile Chassis Q-Fan Control Chassis Q-Fan Profile Vcore Voltage 3.37 Voltage 12V Voltage CPU Temperature M/B Temperature CPU FAN Speed CHA_FAN4 Speed CHA_FAN4 Speed CHA_FAN4 Speed CHA_FAN4 Speed CHA_FAN4 Speed CHA_FAN4 Speed CHA_FAN4 Speed CHI_FAN Speed CHI_FAN Speed CHI_FAN Speed	[Disabled] [Performance] [Disabled] [Performance] 1.47V 3.15V 5.05V 11.58V 48°C 48°C 48°C 48°C 48°C 0 RPM 0 RPM 0 RPM 0 RPM 0 RPM 0 RPM 0 RPM 0 RPM	Item Specific Help₩ Press [Enter] to enable or disable.		
F1:Help ↑↓ : Select I	Item -/+: Change Value	F5: Setup Defaults		
ESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select I	MenuEnter: Select SubMenu	F10: Save and Exit		

CPU Q-Fan Control [Disabled] CPU Q-Fan コントローラを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



「CPU Q-Fan Profile」の項目は「CPU Q-Fan Control」の項目を [Enabled] に設定 した場合のみ表示されます。

CPU Q-Fan Profile [Performance]

CPU ファンパフォーマンスを設定します。[Optimal] に設定すると、CPU ファンをCPU 温度に合わせて自動的に調節します。[Silent] に設定すると、ファン速度を最低限に抑え、静音環境を実現します。[Performance] に設定するとCPU ファン速度は最大になります。 設定オプション:[Performance] [Optimal] [Silent]

Chassis Q-Fan Control [Disabled] Chassis Q-Fan コントローラを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



以下の項目は「Chassis Q-Fan Control」の項目を [Enabled] に設定した場合のみユ ーザー設定可能になります。

Chassis Q-Fan Profile [Performance]

ケースファンパフォーマンスを設定します。[Optimal] に設定すると、ケースファンをケース温度に合わせて自動的に調節します。[Silent] に設定すると、ファン速度を最低限に抑え、静音環境を実現します。 [Performance] に設定するとケースファン速度は最大になります。

設定オプション:[[Performance] [Optimal] [Silent]

Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage VCOREの電圧を自動的に検出して表示します。

CPU Temperature, M/B Temperature

マザーボードと CPU 温度を自動的に検出して表示します。この項目は設定不可です。

CPU Fan Speed CHA_FAN1/2/3/4 Speed PWR_FAN Speed CHIP_FAN Speed CPU、ケース、電源、サウスブリッジチップのファン速度を自動的に検出して回転数/分 (RPM)の単位で表示します。マザーボードにファンが取り付けられていない場合、このフ ィールドには 0 と表示されます。これらの項目は設定不可です。

CPU Fan Speed warning [800 RPM]

CPU ファン警告速度を設定します。 設定オプション:[Disabled] [800 RPM] [1200 RPM] [1600 RPM]

4.6 ブートメニュー

システムをブートする際のオプションを変更します。<Enter>を押してサブメニューを表示します。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Main Advanced Power <mark>Boot</mark> Tools Exit	
 Boot Device Priority Removable Drives Hard Disk Drives CDROM Drives Boot Settings Configuration Security 	Select Menu Item Specific Help Select Boot Device Priority
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select Item -/+: Change Value ESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select MenuEnter: Select Sub-menu	F5: Setup Defaults

4.6.1 ブートデバイスの優先順位

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
BOOT		
Boot D	evice Priority	Select Menu
1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device 4th Boot Device	[Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Disabled]	Item Specific Help≫ Select Your Boot Device Priority

1st ~ 4th Boot Device [Removable]

ブートさせるデバイスの優先順位を指定します。画面に表示されるデバイスの数は、ブート可能なデバイスの数です。

設定オプション: [Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Disabled]

4.6.2 Removable Drives

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Boot	
Removable Drives	Select Menu
1. Floppy Disks	Item Specific Help►

1. Floppy Disks システムに取り付けたリムーバブルドライブを割り当てます。

4.6.3 Hard Disk Drives

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Boot	
Hard Disk Drives	Select Menu
1. 1st Master: XXXXXXXX	Item Specific Help≫

1. 1st Master: XXXXXXXXX

システムに取り付けた HDD を割り当てます。

4.6.4 CDROM Drives

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Boot	
CDROM Drives	Select Menu
1. 1st Slave: XXXXXXXX	Item Specific Help▶

1. 1st Slave: XXXXXXXXXX

システムに取り付けた光学ドライブを割り当てます。

4.6.5 ブート設定

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utili Boot	ty
Boot Settings Configuration	Select Menu
Case Open Warning [Enabled] Quick Boot [Enabled] Boot Up Floppy Seek [Disabled] Bootup Num-Lock [On] Typematic Rate Setting [Disabled] * Typematic Rate (Chars/Sec) OS Select For DRAM > 64MB Full Screen LOGO [Enabled] Halt On [All Errors]	Item Specific Help≯ Press [Enter] to enable or disable.
F1:Help $\uparrow \downarrow$: Select Item-/+: Change ValueESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$: Select MenuEnter: Select Sub-menu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

Case Open Warning [Enabled]

ケース開閉検出機能を設定します。詳細は 2.7.2 「内部コネクタ」をご覧ください。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

Quick Boot [Enabled]

起動中にいくつかの自己診断テスト(POST)をスキップして、システムの起動をスピード アップさせます。[Disabled] に設定しているときは、BIOS はすべての POST 項目を実行 します。 記念ます。ここにDisabled] [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Boot Up Floppy Seek [Disabled]

立ち上げ時のフロッピーディスクシークを設定します。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

Bootup Num-Lock [On]

電源をオンにしたときの、NumLockの状態を選択します。 設定オプション:[Off] [On]

Typematic Rate Setting [Disabled]

キー入力レートを設定します。この項目を [Enabled] に設定すると Typematic Rate (Chars/Sec) と Typematic Delay (Msec)を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



Typematic Rate (Chars/Sec)とTypematic Delay (Msec) は、Typematic Rate Setting を [Enabled] に設定した場合のみ ユーザー設定可能になります。

Typematic Rate (Chars/Sec) [6] 1 秒あたりの入力文字数を設定します。 設定オプション: [6] [8] [10] [12] [15] [20] [24] [30]

Typematic Delay (Msec) [250] 2回目の入力として認識するまでの遅延時間を設定します。 設定オプション:[250] [500] [750] [1000]

OS Select for DRAM > 64MB [Non-OS2]

64 KBより大きい RAM で OS/2 を起動する場合は、この項目を [OS2] に設定してください。 設定オプション: [Non-OS2] [OS2]

Full Screen LOGO [Enabled] Full Screen LOGO を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



ASUS MyLogo3™機能をご利用になる場合は「Full Screen LOGO」の項目を [Enabled] に設定してください。

Halt On [All Errors]

エラーの報告タイプを設定します。 設定オプション:[All Errors] [No Errors] [All, But Keyboard] [All, But Diskette] [All, But Disk/Key]

4.6.6 セキュリティ

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Boot		
Secur	ity	Select Menu
Supervisor Password User Password Password Check	Clear Clear [Setup]	Item Specific Help≯≯

Supervisor Password User Password パスワードを設定します。

手順

- 1. 項目を選択し<Enter>を押します。
- 2. 8文字以上の英数字からなるパスワードを入力し、<Enter>を押します

パスワードの確認を要求されたら、もう一度パスワードを入力し < Enter>を押します。パスワードのフィールドが Set に変更します。

パスワードをクリアする

1. パスワードフィールドを選択し<Enter>を2度押すと、下のメッセージが表示され ます。



2. 任意のキーを押すと、パスワードフィーールドの設定が Clear に変わります。

パスワードに関する注

Supervisor Password は、認可のないアクセスを防ぐためにBIOS セットアッププログラムに入る際に要求するパスワードです。User Password は、認可のない使用を防ぐために、システムを起動の際に要求するパスワードです。

パスワードを忘れてしまった場合

パスワードを忘れてしまった場合は、CMOS Real Time Clock (RTC) RAM を削除 することで、パスワードをクリアすることができます。パスワード情報を含む RAM データはオンボードボタンセルバッテリで動作しています。CMOS RAM を消去す る場合は「2.6 ジャンパ」をご覧ください。

Password Check

この項目を[Setup] に設定すると、BIOS はBIOSメニューへのアクセス時に、ユーザーパ スワードの入力を要求します。 [System] に設定すると、BIOS はBIOSメニューへのアク セス時と、システムの起動時に、ユーザーパスワードの入力を要求します。 設定オプション: [Setup] [System]

4.7 ツールメニュー

スペシャル機能のオプション設定をします。項目を選択し <Enter> を押してサブメニューを表示させます。



4.7.1 ASUS Music Alarm

ASUS Mus	ic Alarm	Select Menu
ASUS Music Alarm x Alarm Date:	[Disabled] Sunday	Item Specific Help
		Press [Enter] to select.

ASUS Music Alarm [Disabled] ASUS Music Alarm を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



続く項目は ASUS Music Alarm を [Enabled] に設定するとユーザー設定可能になります。
Alarm Day: Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/ Saturday [Enabled]

特定日用のアラーム設定をします。 設定オプション:[Disabled] [Enabled]

Alarm Time (hh:mm) 0:0 アラーム時間を設定します。<Tab>を押してフィールドを選択し、<+> <-> を使って値 を変更してください。

Audio CD Drive [Primary IDE Master] アラーム用音楽を再生する光学記憶装置の接続を設定します。 設定オプション: [Primary IDE Master] [Primary IDE Slave]

Detect CD

<Enter>を押して CD のトラックナンバーを検索します。

Starting Track アラーム用音楽を再生を開始するトラックを選択します。

Repeat Track [Disabled] トラックをリピートする設定をします。 設定オプション: [Disabled] [Single] [All]

Duration [10 Mins] アラームの再生時間を設定します。 設定オプション: [10 Mins] [20 Mins] [30 Mins] [1 Hour]

Volume [16] アラームの音量を設定します。 設定オプション:[01] ~ [32]

サウスブリッジの IDE ATAPI デバイスのみがこの機能をサポートします。

- ・ スタンバイ用の電源が必要です。コンピュータを電源に接続してください。
- ASUS Music Alarm Utility を使用することで OS でもアラーム時間を設定することが可能です。(詳細 5.3.6 参照)
- ASUS Music Alarm はオーディオ CD のみのサポートです。

4.7.2 ASUS O.C. Profile

複数の BIOS 設定を保存/ロードすることができます。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility Tools		
ASUS O.C. Profile	Select Menu	
 Load BIOS Profile Save BIOS Profile 	Item Specific Help▶	
	Press [Enter] to select.	

Load BIOS Profile

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility			
10015			
Load BIOS Profile	Select Menu		
Load from Profile 1 Load from Profile 2 Load from File	Item Specific Help≯ Load BIOS Profile from Profile 1.		

Load from Profile 1/2

BIOS Flash に保存した、BIOS 設定をロードすることができます。<Enter>を押してファイルをロードしてください。

Load from File

FAT32/16/12フォーマットのハードディスク/フロッピーディスク/USB フラッシュディスク に保存した BIOS ファイルをロードすることができます。手順は以下の通りです。

- 1. "xxx.CMO" ファイルの入った記憶装置をセットします。
- 2. システムをオンにします。
- 3. BIOS セットアップのTools メニューで「Load from File」を選択します。 <Enter>を押すとセットアップ画面が表示されます。

4. <Tab>を使ってドライブを移動し "xxx.CMO" ファイルを選択します。 <Enter>を押してファイルをロードします。

- 5. ロードが完了するとポップアップメッセージが表示されます。
 - 同じメモリ/CPU 設定/BIOS バージョンの BIOS ファイルのみへのアップデートを 推奨します。
- Choosix-Award BIOS CMOS Setup Utility

 Tools

 Load BIOS Profile
 Select Menu

 Load from Profile 1
 Item Specific Help

 Load from File
 Item Specific Help

 Profile 1.
 Load BIOS Profile from Profile 1.
- ・ "xxx.CMO" ファイルのみロード可能です。

Save BIOS Profile

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Tools		
Save BIOS Profile	Select Menu	
Save to Profile 1 Save to Profile 2 Save to File	Item 0 Help ► Save current BIOS Profile to Profile 1.	

Save to Profle 1/2

BIOS ファイルを BIOS Flash に保存します。<Enter>を押すとファイルが保存されます。

Save to File

FAT32/16/12 フォーマットの ハードディスク/フロッピーディスク/USB フラッシュディスク に BIOS ファイルを保存します。手順は以下の通りです。

- 1. 十分な空き容量のある記憶装置をセットします。
- 2. システムをオンにします。
- BIOS セットアップの Tool メニューで「Save to File」を選択し<Enter>を押す とセットアップ画面が表示されます。
- 4. <Tab>を使ってドライブを移動します。ホットキーの <S> を押してファイルを 保存します。
- 5. ファイル名を入力し、<Enter>を押します。
- 6. 保存が終了するとポップアップメッセージが表示されます。





BIOS ファイルは "xxx.CMO"の形で保存されます。

4.7.3 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 を起動します。<Enter>を押すと、確認メッセージが表示されま す。左右矢印キーを使って [Yes] または [No] を選択し <Enter> を押して選択を決 定します。詳細は 4-5 ページ、セクション 4.1.3 をご覧ください。

BOARD: VER: 01 DATE: 0	M2N32SLI Deluxe 22.bin 4/27/2006	BOARD: Unknown VER: Unknown DATE: Unknown
PATH: C:\	M2N32UC	
A:	WIN98SE	<dir></dir>
	NETTERM	<dir></dir>
	DRIVERS	<dir></dir>
	RECYCLED	<dir></dir>
	WUTEMP	<dir></dir>
	NEWFOL~1	<dir></dir>
	INSTALL	<dir></dir>
	TEST_REB	<dir></dir>
	MSDOWNLD. TMP	<dir></dir>

4.8 終了メニュー

BIOS 設定の保存や取り消しのほか、デフォルト値の読み込みを行います。





<Esc>を押してもこのメニューは終了しません。このメニューから終了する項目を選択するか、<F10>を押して終了します。

Exit & Save Changes

BIOSの設定が終了したら、「Exit menu」からこのオプションを選択し、設定をCMOS RAM に保存して終了します。オンボード用のバックアップで搭載されているバッテリは、 コンピュータの電源がオフになっているときでもBIOSの設定内容を保持します。この項 目を選択すると、確認ウィンドウが表示されます。「YES」を選択すると、変更を保存して終 了します。



設定を保存せずに<ESC>でBIOSメニューを終了しようとすると、終了する前に変更を 保存しますかと尋ねるメッセージが表示されます。その場合は<Enter>押して変更 を保存します。

Exit & Discard Changes

BIOSメニューで行った設定を保存したくないときに、この項目を選択します。ただし、 システムの日付、システム時間、パスワード以外の設定を変更した場合は、終了する前 に確認のメッセージが表示されます。

Load Setup Defaults

セットアップメニューのそれぞれの値に、デフォルト値をロードします。このオプションを 選択するか、<F5>を押すと確認画面が表示されます。「YES」を選択してデフォルト値を ロードします。Exit & Save Changes を選択するか、他の変更を行ってから設定を保存し ます。

Discard Changes

BIOSメニューで設定した変更を破棄し、以前保存したときの値を復元します。このオプションを選択した後には、確認のメッセージが表示されます。確認のメッセージの表示で「YES」を選択すると変更を取り消し、以前保存したときの値がロードされます。



サポートCDのコンテンツ

Chapter

5.1	OS をインストールする	
5.2	サポート CD 情報	
5.3	ソフトウェア情報	
5.4	RAID ドライバディスクの作成	5-30

5

5.1 OSをインストールする

このマザーボードはWindows[®] 2000/2003 Server/XP/64-bit XP OSをサポートしてい ます。ハードウェアの機能を最大に活用するために、OS を定期的にアップデートしてく ださい。



- ・ ここで説明するセットアップ手順は一例です。詳細については、OSのマニュアル をご参照ください。
- 互換性とシステムの安定性のために、ドライバをインストールする前に、 Windows® 2000 Service Pack 4 またはWindows® XP Service Pack 2以降の Service Pack をインストールしてください。

5.2 サポート CD 情報

マザーボードに付属するサポートCDには、マザーボードを利用するために必要なドライバ、アプリケーション、ユーティリティが入っています。



サポートCDの内容は、予告なしに変更する場合があります。最新のものは、ASUS webサイト (www.asus.co.jp)でご確認ください。

5.2.1 サポートCDを実行する

サポートCDを光学ドライブに入れます。OSの Autorun 機能が有効になっていれば、ドラ イバメニューが自動的に表示されます。



クリックしてインストールします。



Autorun が有効になっていない場合は、サポートCD の BINフォルダから ASSETUP. EXE を探してください。ASSETUP.EXE をダブルクリックすれば、ドライバメニューが表示されます。 5.2.2 ドライバメニュー

ドライバメニューには、インストールが可能なドライバが表示されます。必要なドライバ を上から順番にインストールしてご利用ください。



Nvidia Chipset Driver Program

NVIDIA[®] nForce[™] 590 SLI チップセット用に NVIDIA[®] チップセットドライバをインストー ルします。

AMD Cool 'n' Quiet Driver AMD Cool 'n' Quiet!™ ドライバをインストールします。

SoundMAX ADI1988 Audio Driver SoundMAX[®] ADI1988 オーディオドライバとアプリケーションをインストールします。

Silicon Image SATA Driver Silicon Image' Serial ATA RAID ドライバをインストールします。

USB 2.0 Driver USB 2.0 ドライバのインストールをします。

5.2.3 ユーティリティメニュー

マザーボードで使用できるアプリケーションやユーティリティをインストールします。



ASUS Cool 'n' Quiet Utility ASUS Cool 'n' Ouiet をインストールします。

ASUS PC Probe II

ファン速度、CPU 温度、システム電圧をモニタし、何か問題がある場合に警告します。このユーティリティを使えば、コンピュータをいつでも正常な状態に維持できます。

ASUS Update

Windows[®]環境で BIOS のアップデートが行えます。このユーティリティを使用するにはインターネット接続が必要です。

ASUS Ai Gear

ASUS Ai Nap

ASUS Ai Music Alarm

Adobe Reader V7.0

PDF (Portable Document Format) ファイルの閲覧、プリントができるAdobe® Acrobat® Reader V7.0 をインストールします。

Microsoft DirectX 9.0c

Microsoft[®] DirectX 9.0 ドライバをインストールします。Microsoft DirectX[®] 9.0 は、コン ピュータのグラフィックとサウンドを拡張するマルチメディアテクノロジです。DirectX[®]は コンピュータのマルチメディア機能を向上させるので、TVや映画、ビデオキャプチャ、 ゲームをよりお楽しみいただけます。アップデートはMicrosoft Webサイト (www. microsoft.co.jp)で。

ASUS Ai Booster ASUS Ai Booster をインストールします。

Anti-Virus Utility

コンピュータウイルスからパソコンを守ります。詳細はオンラインヘルプをご覧ください。

5.2.4 Make Disk menu

NVIDIA® nForce™ 590-SLI、Silicon Image SATA RAID ドライバディスクの作成。



Make NV SATA/RAID 32bit 2K Driver Make NV SATA/RAID 32bit XP Driver Make NV SATA/RAID 32bit 2K3 Driver 32-bit 2K/XP/2K3 システム用 NVIDIA^{*} Serial ATA RAID ドライバディスクを作成します。

Make NV SATA/RAID 64bit XP Driver Make NV SATA/RAID 64bit 2K3 Driver 64-bit XP/2K3 システム用 NVIDIA[®] Serial ATA RAID ドライバディスクを作成します。 Make Silicon Image 32bit RAID Driver Make Silicon Image 32bit SATA Driver 32-bit システム用 Silicon Image' Serial ATA/RAID ドライバディスクを作成します。

Make Silicon Image 64bit RAID Driver Make Silicon Image 64bit SATA Driver 64-bit システム用 Silicon Image^{*} Serial ATA/RAID ドライバディスクを作成します。

5.2.5 マニュアルメニュー

サードパーティ製のコンポーネント、または各アプリケーションのユーザーマニュアルを見ることができます。



ほとんどのマニュアルファイルは PDF になっています。 PDFファイルを見るには、 UtilitiesタブのAdobe® Acrobat® Reader V7.0をインストールしてください。



5.2.6 コンタクトインフォメーション

ASUS コンタクトインフォメーション。また、このマニュアルの表紙裏にも記載してあります。



5.2.7 その他の情報

画面右上のアイコン。マザーボード、サポートCDの内容に関する追加情報です。

マザーボード情報

マザーボードの全般仕様を表示。



CDをブラウズする サポート CD のコンテンツを表示。(グラフィカル形式)



テクニカルサポートフォーム

Technical Support Request Form を表示。テクニカルサポートをご依頼の際に記入してください。

	and a branch based must been select	
MB 67 7 18 88	ALCONT & MILLION DR	
	AND	
	Servers records to	
	ALL MARKET AND ALL AND	
	and in the business man, satisfamin	
	Servers Records a	
	And Contract of Contract And Contract of Contract	
	ender anderste beer research and reason and sport test	R

5.3 ソフトウェア情報

サポートCD のほとんどのアプリケーションはウィザードを使って簡単にインストールをす ることができます。詳細はオンラインヘルプまたはアプリケーションのReadmeファイルを ご参照ください。

5.3.1 ASUS MyLogo3[™]

ASUS MyLogo3™で起動ロゴを設定することができます。起動ロゴとは起動時の自 己診断テスト (POST) の間に、表示される画像のことです。サポート CD から ASUS Update をインストールすると自動的にASUS MyLogo3™ もインストールされます。 (詳細 5.2.3「ユーティリティメニュー」)

- ASUS MyLogo3™ご利用になる前に Award BIOS Flash を使って オリジナル BIOSファイルのコピーを作成するか、ASUS Webサイトから最新バージョンの BIOSを入手してください。(詳細 4.1.4「Award」参照)
 - ASUS MyLogo3をご利用になる場合は、BIOS の[Full Screen Logo]の項目を [Enabled] にしてください。(詳細 4.6.5「ブート設定」参照)
 - 使用可能なファイルサイズは 150k 未満です。

ASUS MyLogo3™を起動する

- 1. ASUS Update ユーティリティを起動します。(詳細 4.1.1 「ASUS Update」)
- 2. ドロップダウンメニューから「Options」を選択し、「Next」をクリックします。
- 3. BIOSを更新する前に起動ロゴを置き換えるために、「Launch MyLogo」をチェック して「Next」をクリックします。
- 4. ドロップダウンメニューから「Update BIOS」を選択し、「Next」をクリックします。
- 5. 指示に従って新しいBIOS ファイルを検索し「Next」をクリックすると、ASUS MyLogo 3 のウィンドウが表示されます。
- 左ウィンドウ枠から、起動ロゴとして使用する、画像を含むフォルダを選択します。



ロゴ画像が右ウィンドウ枠に表示されたら、画像を選択してクリックし、拡大します。



8. Ratio box の値を選択し、画像のサイズ を調整します。



- 9. 画面が ASUS 更新ユーティリティに戻ったら、オリジナルのBIOSをフラッシュして新 しい起動ロゴをロードします。
- 10. BIOSをフラッシュした後、コンピュータを再起動すると、POST中に新しい起動ロゴ が表示されます。

5.3.2 Cool 'n' Quiet[™] Technology

本製品は、CPU 速度、電圧、電力をCPU のパフォーマンスに合わせて調節する AMD Cool 'n' Quiet!™ Technology を搭載しています。

Cool 'n' Quiet!™ Technology を使う 手順

- 1. システムを起動し POST中に < Del>を押して BIOS に入ります。
- Advanced → CPU Configuration → AMD K8 Cool 'n'Quiet Control の順に進み オプションを [Enabled] に設定します。(詳細 4.4 「拡張メニュー」参照)
- 「Power」メニューで、「ACPI 2.0 Support」を選択し、[Yes]に設定します。 (詳細 4.5「電源メニュー」参照)
- 4. 変更を保存し退出します。
- 5. コンピュータを再起動し、電源オプションの設定を行ってください。

Windows[®] 2000/XP

- 1. Windows[®] 2000/XP OS の場合は、スタートボタン→設定→コントロールパネル の順にクリックします。
- 2. コントロールパネルはクラシック表示です。
- 3. 「画面」アイコンをダブルクリックし、「スクリーン セーバ」タブを選択します。
- 4. 「電源ボタン」をクリックすると、次のダイアログボックスが表示されます。
- 5. 「電源設定」のリストボックスから「最小の電源管理」を選択します。
- 6. 「OK」をクリックして設定を完了させて ください。



この機能をご使用になる前に、Cool 'n' Quiet!™ドライバとアプリケーシ ョンをインストールしてください。



Windows[®] 98 SE/Me

- 1. Windows[®] 98 SE/Me OS の場合は、スタートボタン→設定→コントロールパネル の順にクリックします。
- コントロールパネルの「画面」アイコ ンをダブルクリックし、「スクリーン セーバ」タブを選択します。
- 3. モニタ電源の省電力機能設定は 「電源」ボタンをクリックします。

- 電源オプションのプロパティ画 面で「AMD's Cool 'n' Quiet(tm) Technology」をクリックします。
- パフォーマンスのリストボックスで、モードを選択します。 (「Automatic Mode」推奨)
- 6. OK をクリックして設定完了です。





- この機能を使用する前に AMD Cool 'n' Quiet!™ のドライバとアプリケーションをインストールしてください。
- AMD Cool 'n' Quiet![™] Technology は AMD のヒートシンク、ファン、モニ タチップが必要です。
- 対応しないヒートシンク、ファンを使用する場合は、ASUS Q-Fan Technology をご利用ください。

Cool 'n' Quiet!™を起動する

リアルタイムで CPU 周波数や電圧を確認することができる Cool 'n' Quiet!™ は、サポート CD からご利用になれます。



サポート CD から、Cool 'n' Quiet!™ をインストールしてください。 (詳細 5.2.3 「ユーティリティメニュー」参照)

Cool 'n' Quiet!™を起動する

- 1. Windows[®] 98SE/Me/2000 をご利用の場合は、スタートボタン→ すべてのプロ グラム → ASUS → Cool & Quiet → Cool & Quiet の順にクリックしてください。
- Windows[®] XP をご利用の場合は、スタートボタン→ すべてのプログラム → ASUS → Cool & Quiet → Cool & Quiet の順にクリックしてください。
- 3. Cool 'n' Quiet![™] 画面に CPU 周波数と CPU 電圧が表示されます。



5.3.3 ASUS PC Probe II

PC Probe II は、重要なコンピュータのコンポーネントをモニタし、問題が検出されると警告するユーティリティです。ファン回転数、CPU温度システム電圧を中心にモニタします。PC ProbeII はソフトウェアベースなので、コンピュータに電源を入れた時からモニタを監視します。このユーティリティで、コンピュータをいつでも正常に動作させることができます。

PC Probe II をインストールする

手順

 サポートCDを光学ドライブに入れます。OSの Autorun 機能が有効になっていれ ば、ドライバインストールタブが自動的に表示されます。



Autorun が有効になっていない場合は、サポートCD の ASUS PC Probe IIフォルダ から setup.exe を探してください。setup.exe をダブルクリックすれば、インストール が開始されます。

- 2. Utilities タブ→ ASUS PC Probe II の順にクリックします。
- 3. 画面の指示に従ってインストールを終了させます。

PC Probe II を起動する

インストール終了後、または Windows[®] デスクトップからいつでもPC Probe II を起動することができます。

PC Probe II を Windows[®] デスクトップから起動させる:スタート → すべてのプログラム → ASUS → PC Probe II → PC Probe II v1.00.43 の順にクリックすると、PC Probe II のメ イン画面が表示されます。

アプリケーションを起動すると、PC Probe II アイコンが Windows[®] タスクバーに表示されます。アイコンをクリックすることで、アプリケーションを開いたり閉じたりすることができます。

PC Probe II を使う

<u>メインウィンドウ</u>

PC Probe II メインウィンドウでは、システ ムの現状を確認し、設定を変更することが できます。デフォルトでは Preference が 表示されます。ウィンドウ右の三角をクリ ックすることで、Preference を閉じること ができます。



ボタン	機能
CONFIG	設定画面を開く
	レポート画面を開く
DMI	Desktop Management Interface 画面を開く
PCI	Peripheral Component Interconnect 画面を開く
WMI	Windows Management Instrumentation 画面を開く
USAGE	HDD、メモリ、CPU 使用率画面を開く
$\triangleleft \triangleright$	Preference 画面を表示/非表示
θ	アプリケーションを最小化
8	アプリケーションを閉じる

<u>警告センサー</u>

システムセンサーが問題を検出すると、下の絵のようにメイン画面の右側が赤色になります。



センサー用のモニタパネルも赤色になります。モニタパネル参照。

Preferences

メイン画面の Preference で使用中のアプリケーショ ンをカスタマイズできます。ボックスをクリックして設 定を切り替えます。



ハードウェアモニタパネル ファン回転数、CPU 温度、電圧などのシステムセンサーの現在値を表示します。

ハードウェアモニタパネルには2種類ディスプレイモードがあります: 6 角形 (大)と長方形 (小)です。Preference で「Enable Monitoring Panel」の項目にチェックした場合は、 モニタパネルがデスクトップに表示されます。

CPU

30

6角形(大)

CPU

RPD

モニタパネルの位置を変える

モニタパネルのデスクトップ上の位置を変更する場合は、Schemeのボタ ンをクリックして、リストボックスからポジションを選択します。選択したら 「OK」をクリックします。

モニタパネルを分解する

モニタパネルは、磁気効果のため全て一緒に動き ます。分解する場合は、U字型のマグネットアイコン をクリックします。

センサーの基準値を調節する

ボタンをクリックしてセンサーの基準値を調 節しいます。また、Config画面でも設定可能 です。

長方形(小)のモニタパネルでは基準値を調 節することはできません。 値を増やす

値を減らす~



ALC: N

RPO

E Ø

1.60

CR:00

REO



<u>警告センサーモニタ</u>

コンポーネントの値が基準値を上回ったり、下回ったりすると赤色になります。







長方形(小)

WMI ブラウザ

▶▶★ をクリックして、WMI (Windows Management Instrumentation)ブラウ ザを表示します。様々な、Windows^{*} 管理 情報を表示します。左側のパネルの項目 をクリックし、右側のパネルに表示させま す。WMI Information の (+) をクリックし て情報を表示させます。





右下の角をドラッグして画面の大きさを調節することができます。

DMI ブラウザ

DMI をクリックして、DMI (Desktop Management Interface) ブラウザを表 示します。様々なデスクトップ/システム情 報を表示します。DMI Information の (+)をクリックして情報を表示させます。



PCI ブラウザ

PCI をクリックして、PCI (Peripheral Component Interconnect) ブラウザを表 示します。システム上のPCI デバイス情報 を表示します。PCI Information の(+)を クリックして情報を表示させます。



Usage

CPU、HDD空き容量、メモリ使用率をリアルタイムで表示します。 USAGE をクリックして Usage を開きます。

<u>CPU</u>

リアルタイムの CPU 使用率が線グラフで 表示されます。CPU のHyper-Threading 機能が有効に設定されている場合は、2 つの論理プロセッサ用に2つの線グラフ が表示されます。



Hard Disk

HDDの使用率を表示します。パネルの左 側には論理ドライブが表示されます。クリ ックすると右側に情報が表示されます。円 グラフのブルーの部分は使用領域、ピン クの部分は空き領域です。



Memory

物理メモリの使用率を表示します。円グ ラフのブルーの部分は使用領域、ピンク の部分は空き領域です。



PC Probe II 設定

~~~~~をクリックしてセンサーの基本値を確認、調節します。

Config には 2 つのタブがあります: Sensor/Threshold と Preferenceです。 Sensor/ Threshold タブでは、センサーを有効にし、基本値を調節します。 Preference タブでは、 警告センサーをカスタマイズし、温度の変更をします。

Enabled	Sensor Name	Notinti Vatur	Current Value	Threshold
5	ГСРИ	1	43 =	
1	MB	-	34 =	

5.3.4 ASUS AI Gear

ASUS AI Gear の4つのパフォーマンスオプションからコンピューティングの必要に応じ てパフォーマンス設定を選択することができます。このユーティリティで簡単にプロセッ サ周波数、VCore 電圧を調整し、システムノイズや電源消費を最小限に抑えることがで きます。

付属のサポート CD から AI Gear をインストールすれば、Windows OSのタスクバーにある AI Gear アイコンをダブルクリックするだけで起動することができます。

ギアを入れてパフォーマンス設定を選択します。

Windows タスクバーで AI Gear アイコンをクリックしてモードを設定することも可能です。



S

- Al Gear がオンの場合は、システムの負荷に応じて CPU とケースファン速度が自 動的に調節されます。
- AI Booster (AI NOS) と AI Gear を同時に使用することはできません。

5.3.5 ASUS AI Nap

コンピュータを使用していない時の電源消費を最小限に抑えます。

付属のサポート CD から AI Nap をインストールすれば、Windows OS のタスクバーの AI Nap アイコンをダブルクリックするだけで起動することができます。確認画面で Yes を クリックしてください。



システム電源またはマウスボタンを押し、確認画面で Yes をクリックして AI Nap モード から退出します。



5.3.6 ASUS Music Alarm

ASUS Music Alarm はオーディオアラームクロックです。システムがオフの状態でお気に 入りの音楽でのウェイクアップ音をお楽しみいただけます。この機能をサポートするオー ディオ CODEC には、光学ドライブ (CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM)が必要です。

- スタンバイ電源用に電源コードは電源に接続してください。
 - ASUS Music Alarm は オーディオ CD のみをサポートします。
 - ・ 拡張サウンドカードが取り付けられている場合、ASUS Music Alarm を起動させることはできません。
 - ・ サウスブリッジの IDE ATAPI デバイスのみがこの機能をサポートします。

ハードウェアセットアップ

手順

- アナログオーディオケーブルで光学ドライブとマザーボード上の CD の印がある 4-pin CD-In コネクタに接続します。(詳細 2.7.2「内部コネクタ」参照)
- オーディオ出力用に、スピーカーまたはヘッドホンをフロントまたはリアパネルの ライン出力 (ライム) ポートに接続します。スピーカーやヘッドホンは光学ドライブ の出力ジャックに接続することもできます。
- 3. BIOS、Windows[®]での設定を各項目を参照に行ってください。

BIOS 設定

BIOS で ASUS Music Alarm をオンにする

- 1. システムの電源をオンにします。
- 2. POST 中に を押し BIOS セットアップに入ります。
- 3. Tools メニューで ASUS Music Alarm を選択します。
- 4. ASUS Music Alarm の項目を [Enabled] に設定します。(詳細 4.7.1「ASUS Music Alarm」参照」

OS 設定

Windows[®]で ASUS Music Alarm を設定する

- 1. サポート CD を光学ドライブに挿入します。
- 2. Utilities タブをクリックし ASUS Music Alarm を選択しインストールしてください。
- 3. オーディオ CD を光学ドライブに挿入します。
- 4. スタート → ASUS → ASUS Music Alarm の順に進み、ASUS Music Alarm を起動 させると、メインウィンドウが表示されます。



 Time for Next Alarm の横にある () をクリックすると、Alarm Time Setting パネルが表示されます。アラ ームの日付と時間を設定、またはアラ ームをオフにします。 設定が終了したら OKをクリックします。



 Music の横にある (回) をクリックすると、Music Selection パネルが表示されます。デバイスを選択 し、音楽を開始する CD のトラックナンバーを選択し ます。 設定が終了したら OKをクリックします。



 Optionsの横にある() をクリックす ると、オプションパネルが表示されま す。Disable(無効)またはリピートモー ドを選択し、アラームの再生時間と音量 を設定してください。 設定が終了したらOKをクリックします。



8. 全ての設定が終了したら、システムを終了します。

音量を調節する

アラームを再生中に音量を調節する

• 上下矢印キーを使用して音量を調節します。

アラームを切る

手順

- 任意のキーを押すとCDが停止しシステムが終了されます。
 - ・ アラームの再生中は、システムウェイクアップ機能(LAN、キーボード、マウス PCI/PCIE デバイス、モデム)はオフになります。
 - システムが接続を失ったり、光学ドライブやオーディオ CD が検出されなかったりすると、ASUS Music Alarm は自動的に無効/オフになります。
 - ・ アラームの再生中は、光学ドライブフロントパネル機能は無効になります。
 - ASUS Music Alarm はシステムがオフの状態でのみ起動します。

5.3.7 SoundMAX[®] High Definition Audio

ADI AD1988B High Definition Audio CODEC は、AudioESP™ ソフトウェア採用の SoundMAX[®] オーディオを通して8チャンネルオーディオを提供し、PCで最高のオーディ オをお楽しみいただけます。このソフトウェアは、高品質なオーディオ合成/レンダリング、 3D サウンドポジショニング、拡張音声入力技術を採用しています。

インストールウィザードに従って、サポートCDから ADI AD1988B Audio Driver をインストールし、SoundMAX® をご利用ください。

- セットアップには4チャンネル、または6チャンネル、8チャンネルスピーカが必要です。
 - SoundMAX[®]をインストールする前に Microsoft[®] Windows[®] 2000/XPをインストールしてください。
 - Jack Retasking 機能は High Definitionフロントパネルオーディオポートでのみ動作可能です。

SoundMAX[®]をインストールすると、タスクバーに SoundMAX[®]アイコンが表示されます。



タスクバーの SoundMAX[®] アイコンをダブルクリックして、SoundMAX[®] コントロールパネルを表示させます。



Audio Setup Wizard

SoundMAX[®]コントロールパネルの の アイコンをクリックすると、簡単にオーディオ設定が行えます。画面の指示に従ってHDオーディオをお楽しみください。



Jack configuration

コンピュータのオーディオポートを設 定します。画面は、設定したオーディオ デバイスによって異なります。



Adjust microphone volume

Adjust speaker volume

スピーカの音量調整をします。Test ボタンをクリックし、実際に音を聞いて 確認します。



マイクのボリュームを調節します。文を読むように指示が出ます。声に合わせて AudioWizard がボリュームを調節します。



Audio preferences

アイコンをクリックすると Preferences 画面へ移動します。この画面では様々なオー ーディオ設定の変更が可能です。

General options

General タブをクリックして、プレイバック/レコーディングデバイスを選択し、AudioESP™ 機能、デジタル出力の設定を切り替えます。

Net all Device	Petroppena	
Strate Startgets Stiften Stiften Stortber Start	RCI Face Shinalary RUre's RUre's RUre's	Industrial Fore Receiptons Place on the Testion Disc on the Testion Disc Testion Disc Testion Receipton
Hadd P (14) F Ende Ask(2P (14) Deed TexPerior Deed TexPerior Charge Spectra D	nar Sarig Alexages Majarite hasnatiak	Catal Species CD holds light work

DTS.

DTS インターアクティブと DTS NEO:PC

DTS インターアクティブは、ステレオ、マルチチャンネルサウンドを DTS オー ディオシグナルにエンコードし、PC から DTS が有効なシステムに送信します。

DTS NEO:PC は、MP3、WMA、CD などのフォーマットをマルチチャンネルオー ディオにエンコードします。


Microphone options

Listening Environment タブをクリックし、マイク入力設定を最適化します。



拡張マイク機能

Voice Recording

Noise Filter 機能をオンにします。コンピュータファンやエアコンなどの環境 音を検知し削除します。

Directional Array

受信機から入ってくる音だけを受信し側にあるスピーカーなどの反響音は削除します。オンラインゲーム、MSN、Skypeなどを利用の際にこの機能は効果的です。

Speaker Phone

拡張残響除去技術でエコーを除去し、スピーチエンジンへの影響を最小限に抑え ます。コンフェレンスコールの時はオンにするとエコーが軽減されます。



Directional Array、Speaker Phone 機能には ASUS Array Nic が必要です。



5.4 RAID

本製品は、Silicon Image Sil3132 と NVIDIA[®] nForce[™] 590 SLI サウスブリッジ RAID コ ントローラ が付属しており、Serial ATA HDD で、以下のRAID 設定が可能です。

RAID 0 (データストライピング): 2台の同じHDDを最適化し、パラレル方式でデータを 交互に読み書きします。2台のハードディスクの役割は、シングルドライブと同じですが、 転送率はシングルディスクの2倍を実現し、データアクセスと保存を向上させます。セッ トアップには、新しい2台の同じHDDが必要です。

RAID 1 (データミラーリング): 1台目のドライブから、2台目のドライブに、同じデータ イメージをコピーし保存します。ドライブが1台破損しても、ディスクアレイマネジメント ソフトウェアが、アプリケーションを正常なドライブに移動することによって、完全なコピ ーとして残ります。システム全体のデータプロテクションとフォールト・トレランスを向上さ せます。セットアップには、2台の新しいHDD、または、既存のドライブと新しいドライブ が必要です。既存のドライブを使う場合、新しいドライブは既存のものと同じサイズかそ れ以上である必要があります。

RAID0+1:データストライピングとデータミラリングをパリティなし(冗長データ)で結合したもので、計算して書き込む必要があります。RAID0とRAID1構成のすべての利点が得られます。セットアップには、最低4台のHDDが必要です。

RAID 5:3台以上のHDD間のデータとパリティ情報をストライプします。RAID 5の利点は HDDのパフォーマンスの向上、エラーへの許容性、容量が高くなることです。RAID 5はデ ータのやり取り、相関的なデータベースのアプリケーション、企業内のリソース作成など、ビ ジネスにおけるシステムの構築に最適です。最低同じHDDが3台必要です。

JBOD (スパニング): Just a Bunch of Disks の略で、RAID として設定されていない HDD を使います。複数台の HDD を、仮想的に1台の HDD かのように使用します。スパニン グは複数の HDD を使用することで得られる、フォールトトレランスや他の RAID 機能の 利点はありません。



RAID 設定された HDD からシステムをブートする場合は、OS をインストール する前にサポートCDからフロッピーディスクにRAIDドライバをコピーしま す。(詳細 5.6「RAID ドライバディスクの作成」参照)

5.4.1 ハードディスクを取り付ける

本製品は、Serial ATA HDD をサポートします。最適なパフォーマンスのため、ディスクア レイを作成する場合は、モデル、容量が同じHDDをご使用ください。

Serial ATA (SATA) ハードディスクを取り付ける RAID用にSATA ハードディスクを取り付ける

- 1. SATA ハードディスクをドライブベイに取り付けます。
- 2. SATA シグナルケーブルを接続します。
- 3. SATA 電源ケーブルを各ドライブの電源コネクタに接続します。



RAID についての詳細は、サポートCD の「RAID controllers user manual」をご参照 ください。(詳細 5.2.4「マニュアルメニュー」)

5.4.2 NVIDIA[®] MediaShield RAID

本製品の NVIDIA® nForce™ 590 SLI サウスブリッジチップセット RAID コントロー ラは、 4つのSerial ATA チャンネル 用に、RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5、 JBOD をサポートします。

BIOSでRAID を設定する

RAIDを作成する前に、BIOSのセットアップで RAID を設定してください。 手順

- 1. システムを起動し、POST中に を押して BIOS に入ります。
- 2. メインメニューから Serial ATA Configuration に進み、nVidia RAID Function の項目を [Enabled] に設定します。
- 3. RAIDとして設定する SATA ドライブ を [Enabled] にしてください。詳細は、4.4.7 「オンボードデバイス設定構成」をご覧ください。
- 4. 変更を保存し退出してください。

CMOSをクリアしたら、システムに RAID 設定を認識させるために NVRAID 設定をもう一度確認してください。



- NVIDIA® RAID 設定についての詳細は、サポート CD の「NVIDIA® RAID User's Guide」をご覧ください。
- Windows 2000 OSをお使いの場合は、Windows 2000 Service Pack 4 以降の ものをお使いください。

NVIDIA[®] MeidaShield RAID を使う 手順

- 1. コンピュータを起動します。
- POST中に、<F10>を押してユーティリティのメインメニューを表示させます。 2



画面下の項目はナビゲーションキーです。ナビゲーションキーを使用してメニューのアイ テムを選択し、設定を変更します。

RAID ボリュームを作成する

手順

1. NVIDIA® RAID ユーティリティの Define a New Array メニューで、RAID モードを 選択して<Enter>を押すと、下のサブメニューが表示されます。 上下矢印キーを使って RAID モードを選択 し、<Enter>を押してください。 Striping



 <TAB>を押して「Striping Block」を選 択し<Enter>を押すと、右のサブメニ ューが表示されます。



「Striping」か「Stripe Mirroring」を選択した場合は、RAID 0 用に上下キーを使っ てストライプサイズを設定して<Enter>を押してください。設定可能な値は、8 KB から 128 KB です。デフォルト値は 128 KB です。値はご使用になるドライブに合わ せて設定してください。

- •8/16 KB: ローディスク
- ・64 KB:標準的なディスク
- ・128 KB:パフォーマンスディスク

ヒント:サーバーには低めの値、オーディオ、ビデオなどの編集用のマルチメディアコ ンピュータシステムには高めの値を推奨します。

- 3. <TAB>で、空きディスク領域を選択してください。左右矢印キーを使ってアレイディ スクを割り当ててください。
- 4. <F7> で、RAID を作成すると、次のメッセージボックスが表示されます。



5. 選択したディスクをクリアする場合は<Y>、ディスクをクリアせずに続行する場合は <N>を押してください。次の画面が表示されます。



RAIDドライブの全てのデータが削除されますので、ご注意ください。

		NV.	IDIA RAID - A	Utility rray List	Oct 5 2004 -		
	Boot	Id	Status	Vendor	Array Mc	del Name	
	No	4	Healthy	NVIDIA	MIRROR	XXX.XXG	
[Ctrl-X]E	xit [[↓]Se	lect [B]S	Set Boot	[N]New Arr	ay [ENTER]De	tail

画面の下にナビゲーションキーが表示されます。

6. <Ctrl+X>で設定を保存し退出します。

RAID アレイの再構築

手順

1. 上下矢印キーを使って、Array List の「RAID array」を選択し、<Enter>を押します。 RAID アレイの詳細が表示されます。

	Array 1 : NVIDIA MIRROR XXX.XXG - Array Detail -						
RAID M	RAID Mode: Mirroring						
Stripi	ng Width:	1	S	triping Block: 64K			
Adapt	Channel	M/S	Index	Disk Model Name	Capacity		
2	1	Master	0	*****	XXX . XXGB		
	[R] Rebui	1d [D] I	Delete	[C] Clear Disk [ENTER] Return		

画面の下にナビゲーションキーが表示されます

2. <R>を押して RAID アレイを再構築します。

	Array 1 : NVIDIA MIRROR XXX.XXG - Select Disk Inside Array -						
RAID N	RAID Mode: Mirroring						
301191	ing withdin.	-	5	Cliping Block. 04K			
Adapt	Channel	M/S	Index	Disk Model Name	Capacity		
2	1	Master	0	xxxxxxxxxxxxxxxx	XXX.XXGB		
1		Master	1	*****	XXX.XXGB		
		[î↓] Se	lect [F	6] Back [F7] Finish			

3. 上下矢印キーを使って RAID アレイを選択し、<F7>を押すと、次の確認メッセージ が表示されます。



- 4. 再構築を始める場合は<Enter>、キャンセルする場合は<Esc>を押してください。
- 5. 再構築が完了すると、アレイリストメニューが表示されます。

RAID アレイを削除する

手順

アレイリストメニューから上下矢印キーを使って RAID アレイを選択し、<Enter>を押すと、RAID アレイの詳細が表示されます。

Stripi	.ng Width:	1	S	triping Block: 64K	
Adapt	Channel	M/S	Index	Disk Model Name	Capacity
2 1	1 0	Master Master	0 1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX . XXGB XXX . XXGB

画面の下にナビゲーションキーが表示されます。

2. RAID アレイを削除するために <D> を押すと、次の確認メッセージが表示され ます。



3. 削除する場合は<Y>、キャンセルする場合は<N>を押してください。

RAIDドライブの全てのデータが削除されますので、ご注意ください。

4. <Y>を押すと、新しくRAIDを作成するための画面が表示されます

データをクリアする

手順

1. アレイリストメニューで、上下矢印キーを使って RAID アレイを選択し、<Enter>を 押すと、RAID アレイの詳細が表示されます。

RAID Mode: Mirroring Striping Width: 1 Striping Block: 64K					
Adapt	Channel	M/S	Index	Disk Model Name	Capacity
2 1	1 0	Master Master	0 1		XXX . XXGB XXX . XXGB

画面の下にナビゲーションキーが表示されます。

2. <C>を押すと、次の確認メッセージが表示されます。



5. クリアする場合は<Y>、キャンセルする場合は<N>を押してください。



RAIDドライブの全てのデータが削除されますので、ご注意ください。

5.4.3 Silicon Image RAID

Silicon Image RAID コントローラ は RAID 0、RAID 1をサポートします。ディスクアレイの 構築には、Silicon Image RAID ユーティリティをご利用ください。

BIOS で RAID を設定する

RAID を構築する前に、次の手順に従い BIOSで RAID 設定をしてください。

手順

- 1. システムを起動し、POST中にBIOSへ入ります。
- Advanced → Onboard Devices Configuration の順に進み、Silicon Image Controller の項目を [RAID Mode] に設定します。(詳細は「4.4.6 オンボードデバイ ス設定構成」参照)
- 3. 変更を保存し、BIOS から退出してください。

Silicon Image Array Management Software を起動する

Windows[®] XP から、スタートボタン→すべてのプログラム→Silicon Image →Sam の順 にクリックして、Silicon Image Array Management ソフトウェアを 起動します。



Silicon Image SATARaid™ RAID 設定についての詳細は、サポートCDの「Sil3132 SATA RAID User's Guide」をご覧ください。

Silicon Image BIOS RAID Configuration Utility に入る

手順

- 1. コンピュータを起動します。
- 2. POST中に、<Ctrl+S>または <F4>を押します。

```
RAID BIOS の設定画面は一例であり実際の画面とは異なる場合があります。
            RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2004
 MATN MENU
                                                     HELP =
                                                     Press "Enter" to create
  Create RAID set
  Delete RAID set
                                                     RAID set
 Rebuild Raid1 set
 Resolve Conflicts
 Low Level Format
 Logical Drive Info
= PHYSICAL DRIVE =
                                              = LOGICAL DRIVE
 0 XXXXXXXXXXX
                             XXXXXXMB
                                                 STXXXXXXXX
                                                                           XXXXXXMB
 1 XXXXXXXXXXX
                             XXXXXXMB
                                                 STXXXXXXXXX
                                                                      XXXXXXMB
 2 XXXXXXXXXXX
                             XXXXXXMB
                                                 STXXXXXXXXX
                                                                          XXXXXXMB
 3 XXXXXXXXXXXX
                             YYYYYMB
                                                 STXXXXXXXXX
                                                                      XXXXXMB
↑↓:Select Menu ESC:Previous Menu Enter:Select
                                               Ctrl-E:Exit
```

左上のMAIN MENU は操作項目です。MAIN MENU には以下のものがあります。

Create RAID set - 新しくレガシー RAID を作成。または、スペアドライブを割り当てます。

Delete RAID set - RAID を削除、またはスペアドライブの割り当てを解除します。

Rebuild RAID1 set - RAID 1 の再構築。(例、ドライブ交換時)

Resolve Conflicts - RAID で異常のあるドライブを自動的にリストア。

Low Level Format - ドライブに、基準パターンを作成します。ディスクをフォーマットすると、 記憶されたデータは削除されます。

Logical Drive Info -RAID 設定を表示。

画面右上は、ヘルプメッセージボックスです。それぞれのメニューの機能の説明が表示 されます。画面下は、レジェンドボックスです。レジェンドボックスに表示されているキー はセットアップメニューオプションでの操作に使います。下のリストはレジェンドボックス のキーと役割です。

↑,↓ : セレクト/次のアイテムへ移動

ESC : 前のメニュー

Enter : セレクト

Ctrl-E : 退出

RAID 0 (ストライピング) 設定方法

- 「Silicon Image configuration utility main menu」で「Create RAID set」を選択し、<Enter>、を 押すとオプションメニューが 表示されます。
- MAIN MENU Create RAID set Delete RAID set Rebuild Raid1 set Resolve Conflicts Low Level Format Logical Drive Info



RAID5、RAID10、Spare Drive items は、外付け SATA ポートを使用の場合の み表示されます。

2. 「 RAID 0」を選択し、 <Enter>。

MAIN MENU	J	
Auto conf	iguration	
Manual co	onfiguration	

- 3. 構成方法を選択します Auto configuration
 - a. 「Auto Configuration」を選択して <Enter>を押します。

b. RAID サイズを入力するように指示がでます。上下キーを使って、RAID サイズ を入力して <Enter> を押します。

c. <Y>で確定、<N>でMain Menuへ戻ります。

8

「Auto configuration」は、デフォルトで、ストライプサイズが 64 K 、論理ドライブは 物理ドライブによって異なります。

Manual configuration

a. 「Manual configuration」
 を選択し、<Enter>を押す
 と、次のポップアップメニュ
 ーが表示されます。
 b. 上下キーを使って、ドラ

イブに適したチャンクサイズ を選択して <Enter>を押し ます。





ヒント:サーバーシステムのためにストライピングサイズは低めに設定してください。オーディオやビデオ編集がメインのマルチメディアコンピュータシステムには、高いストライプサイズを設定してください。

c. 「Physical Drive」では、選択 バーを上下キーを使って動かし、 RAIDの1番目のドライブを選択 し、<Enter>を押してください。

0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	= PH	YSICAL DRIVE	
1 XXXXXXXXXX XXXXMB 2 XXXXXXXXXX XXXXXMB 3 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	0	xxxxxxxxxx	XXXXXXMB
2 XXXXXXXXXX XXXXMB	1	XXXXXXXXXXX	XXXXXXMB
3 VVVVVVVVV VVVVV	2	XXXXXXXXXXX	XXXXXXMB
	3	XXXXXXXXXXX	XXXXXXMB

d. 「c」の作業を繰り返し2番目、 3番目、4番目のドライブを設定して

ください。使用可能なドライブの数はシステムの物理ドライブによって異なります。 e. ユーティリティが RAID サイズの入力を要求します。上下キーを使ってRAID サ イズを設定し<Enter>を押してください。

f. <Y> で確定、<N> でMain Menuへ戻ります。

RAID 1 (ミラーリング) 設定方法

- 「Silicon Image configuration utility main menu」で「Create RAID set」を選択し、 <Enter> を押すとオプションメニュ が表示されます。
- 2. 「RAID 1」を選択し 「MAIN MENU <Enter>を押すと次の画面 が表示されます。 Auto config Manual con





3. 設定方法を選択します。

Auto configuration

- a. 「Auto Configuration」を選択し < Enter>を押します。
- b. The utility prompts a message to input the RAID サイズを要求されます。 上下キーを使って RAID サイズを設定し <Enter>を押します。
- c. <Y> で確定、<N> でMain Menuへ戻ります。
 - Auto-configuration は RAID 1の構築に、データバックアップを必要としません。
 - 別の HDD を RAID 1 に追加する場合は、Manual configuration で設定する ことをお勧めします。

Manual configuration



c. bの作業を繰り返してターゲットドライブを選択します。

d. ソースドライブ、ターゲ ットドライブが両方選択さ れると、次のポップアップが 表示されます。



- S
- 「Create with data copy option」ではソースドライブからミラード ライブヘデータをコピーできます。
- ソースドライブに重要なデータがある場合は、「Create with data copy option」を選択してください。
- 「Create without data copy option」を選択すると、ミラーリングの ディスクコピー機能は無効になります。
- 「Create without data copy option」を選択すると、RAID 1 は、一貫性 を保証するために再度パーティションに区切られ、再フォオーマッとされます。

e. 「Create with data copy」を選択すると、ポップ アップが表示されます。 Manual configuration Manual configuration	
--	--



「Online copy」は、ソースドライブに書き込むと同時に、バックグラウンドの状態 で、自動的にデータをターゲットドライブにコピーします。「Offline copy」は、ソース ドライブのコンテンツをターゲットドライブにコピーできます。

f. 上下キーを使ってコピー方法を選択し、<Enter>を押してください。

g. RAID サイズを要求されます。上下キーを使って RAID サイズを選択し、 <Enter>を押します。

h. <Y> で確定、<N> でMain Menu へ戻ります。



Offline copy に設定した場合、コピーの状態が表示されます。

CONCATENATION CONCATENATION 構築手順

- 「Silicon Image configuration utility」 のメインメニューから 「Create RAID set」を選択 し、<Enter>を押します。
- サブメニューで、
 「CONCATENATION」を選 択し <Enter>を押します。
- 選択バーが「PHYSICAL DRIVE」メ ニューへ移動します。上下キーを使 って、RAID 用のドライブを選択し <Enter>を押します。
- RAID サイズを要求されます。上下 キーを使って RAID サイズを選択し <Enter>を押します。
- 5. <Y> で確定、<N> でMain Menu へ 戻ります。







Serial ATA ドライブを1台だけ使用している場合は、CONCATENATION を構築しないと、システムがドライブを認識できません。

5.5 RAID ドライバディスクの作成

Windows[®] 2000/XP OS をRAID に組み込まれた HDD にインストールするとき、RAID ドライバ が入ったフロッピディスクが必要です。

RAIDドライバディスクの作成手順

- 1. サポート CD を光学ドライブに挿入します。
- 2. 「Make Disk」タブを選択します。
- 3. 「Make Disk」メニューから、作成したい RAID ドライバディスク、またはサポート CDのコンテンツを閲覧してドライバディスクユーティリティを探してください。

詳細は、「5.2.4 Make Disk menu」をご覧ください。

- 4. フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクを挿入します。
- 5. 画面の指示に従い手順を終了させます。
- 6. フロッピーディスクはライトプロテクトしてウィルスの攻撃から守ります。

RAID ドライバのインストール

- 1. OSのインストール中に、サードパーティの SCSI または RAID ドライバをインストー ルするために、F6キーを押してくださいという指示が表示されます。
- 2. <F6>を押して、RAID ドライバ ディスクをフロッピディスクドライブに入れます。
- 3. 画面の指示に従い、RAID ドライバをインストールします。



チップセットの制限により、NVIDIA チップセットがサポートする Serial ATA ポート は、DOSモードでは Serial 光学ディスクドライブをサポートしません。

SLI 対応 PCI Express ビデオカードの取り付 け方



Chapter

6.1	概要	j-1
6.2	デュアルビデオカード設定	j-2

6

6.1 概要

本製品は、PCI Express[™] x16 ビデオカードの2枚挿しが可能な、NVIDIA[®] SLI[™] (Scalable Link Interface) - Intel[®] Edition 技術をサポートしています。

必要条件

- NVIDIA[®] 公認 SLI 対応ビデオカード2枚 (全く同じもの)。
- 本マザーボードの推奨 SLI 対応ビデオカード。(ASUS Website (www.asus.co.jp) 参照)
- ビデオドライバが NVIDIA SLI 技術対応であること。または、NVIDIA Webサイト (www.nvidia.com) から、最新のドライバをダウンロードしてください。
- 電源装置 (PSU) が最低電源条件を満たしていること。(2-28 ページの「13. ATX 電源コネクタ」参照)



- NVIDIA SLI 技術は Windows[®] XP™ 32-bit/64bit OS のみのサポートです。
- NVIDIA zone webサイト (http://www.nzone.com) で最新の公認ビデオカー ドと3D アプリケーションリストを確認してください。

6.2 デュアルビデオカード設定

6.2.1 SLI 対応ビデオカードを取り付ける



取り付けるNVIDIA"公認 SLI 対応ビデオカードは、同一のものが2枚必要です。異なる 種類のビデオカードでは、正確に機能しません。

手順

1. ビデオカードを2枚用意します。SLI コネクタ用にゴールドフィンガーのついたもの を用意してください。



2. PCI Express x16 スロットのブラケットカバーを取り外します。

3. ビデオカードを1枚をブルーかブラックのどちらか一方のスロットにしっかりと挿し 込みます。



4. もう一枚のビデオカードをもう一方のスロットにしっかりと挿し込みます。





必要な場合は、PCI Expressビデオカードに補助電源装置を接続してください。

5. SLI コネクタをそれぞれのビデオカードのゴールドフィンガーに合わせてしっかりと 挿入してください。



- +12vの 20ピン ATX PSU を使用して2枚のビデオカードを取り付ける場合は、補助 電源装置の接続を推奨します。デュアルビデオカードを使用する際の必要電源に 関しての詳細は PSU の説明書をお読みください。
- 7. VGA ケーブルまたは DVI-I ケーブルをビデオカードに接続してください。



ケースファンの追加など、放熱効果のある環境の構築をお勧めします。

6.2.2 デバイスドライバのインストール

ビデオカードに付属のマニュアルを参考にして、デバイスドライバをインストールしてください。



PCI Express ビデオドライバが NVIDIA SLI 技術対応であることを確認してください。 最新のドライバは NVIDIA Webサイト (www.jp.nvidia.com)からダウンロードするこ とができます。

6.2.3 マルチGPU 機能(Windows[®]環境)

ビデオカードとデバイスドライバをインストール後、NVIDIA nView properties で、マル チGPU機能を有効にします。

マルチGPUを有効にする

- 1. WindowsタスクバーのNVIDIA 設定 アイコンをクリックします。
- ポップアップメニューから、nView Desktop Manager を選択し、nView Properties をクリックします。

About IVIE 13 outletos

6

NVIDIA 設定アイコン

10:51 PM

8 9 9 9 8 0

- nView Desktop Manager ウィンドウ の、Desktop Management タブをク リックします。
- Properties をクリックして、Display Properties ダイアログボックスを表示 させます。



Display Properties ダイアログボ 5. ックスで、Settings タブを選択し、 Advanced をクリックします。

- NVIDIA GeForce タブを選択します。 6.
- Plug and Play Member and NVIDIA Gebares 6400 G1 ... Colo Management 10 0000 sourbel 🗗 Ceneral Adque Dates Types other exclusion makes stream term to on all to view contortably, you can eccase the CHT to companish. To change last area only, click Cancel and go to the Approximate tab. Trend one 58 (14) ~ Normal size (16. db) Country Some pergrams negoti vot operate property anters processed the computer after changing display settings. After I shange display softings Olleviat the computer before applying the new display retiring Shapp the per distance entropy with the stating OAld, so before applying the new diplay settings Some parent and other programs must be non-in-256 oxide model Learn more about surroup programs in 256 oxide mode. OX Caver and スライダをクリックして、下の画面を表示 させ、SLI multi-GPUをクリックします。 menti Adapter Manko Treubita Color Management 0 SLI < WVIDIA. + MMC 01 E Engle SU mar (PU) El March/DH Scadie Lek Intelain (V.) el Internetico Interdecing (Monacce rologe for signalic and impo ideo Dunita Sate des d Shen GPU ball kalanong Millishe of Balancing will be already in Directly and Doornal, application Temperature Settings Finition Race Duration To have note they been Screek Fleachiters & Flebesh Rates Ceditop Manapament Mate Eding

ing large Property

Deal

Choice Physical Physics and MC65 Self-son 6800 GT

-0-1 Mart

KIND NO

Late

12 28

ce Sofwar

+ (11)

Nin

Secure Della Ru

CK. Center

Indi

OK Careti

Chapter 6:NVIDIA[®] SLI[™] 技術サポート

0

スライダ -

Enable SLI multi-GPU のチェックボックスにチェックを入れます。

OK をクリックして設定終了です。

8.

9

7.